

# 8

PC98-**NX** シリーズ

# VersaPro VersaPro J

タイプ**V**E タイプ**V**F

# 活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

# 本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「8 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XPのセットアップ →『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

本機を安全に使つたのの情報 →『安全にお使いいただくために』

# このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→ 『活用ガイド ソフトウェア編 (電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Microsoft® Office Personal 2007、Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® Office Professional 2007があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情 報発信サイト「NEC 8番街」のご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの 基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを 操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもし くは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決 できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。

2008年 10月 初版

# このマニュアルの対象機種について

このマニュアルの対象機種は、次のタイプおよび型番です。

型番の「\*」の箇所には、PC98-NXシリーズ VersaProの場合は「Y」、PC98-NXシリーズ VersaPro Jの場合は「J」の文字が入ります。

PC98-NXシリーズ VersaPro PC98-NXシリーズ VersaPro J

タイプVE V\*25A/E-6, V\*24A/E-6, V\*22A/E-6, V\*21M/E-6

タイプVF V\*22A/F-6、V\*20M/F-6、V\*22A/FS-6、V\*20M/FS-6

型番の調べ方、読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。 また、マニュアル中の説明で、タイプ名や型番を使用している場合があります。

# このマニュアルの表記について

### このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

**チェック!** 

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれているところを示しています。

### このマニュアルで使用している表記の意味

本機、本体 | このマニュアルの対象機種を指します。

特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表

記します。

DVD/CDドライブ DVD-ROM**ドライブ、**CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブ、または** 

DVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

DVD-ROMモデル DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指します。** 

CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指し** 

DVD-ROMモデル ます。

DVDスーパーマルチ DVD**スーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。** モデル DVD/CDモデル

DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。

FDDモデル

フロッピーディスクドライブを添付しているモデルを指します。

無線I ANモデル

IEEE802.11a(5GHz), IEEE802.11b/g(2.4GHz)および IEEE802.11n Draft 2.0(2.4/5GHz)の規格に対応した無線LAN インターフェイスを内蔵しているモデルを指します。

FeliCa対応モデル

「FeliCaポートを内蔵しているモデルを指します。

vProテクノロジー インテルCentrino2 対応モデル VY25A/E-6、VY24A/E-6、VY22A/E-6、VJ25A/E-6、VJ24A/E-6、VJ22A/E-6の無線LANモデルを指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility」と表示されます。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーション ${
m CD-ROM}/{
m v}$ ニュアル ${
m CD-ROM}$ 」を指します。

「スタート」ボタン 「終了オプション」 Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアルでは「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「メモ帳」 「スタート」ボタンをクリックし、表示されたポップアップメニューから 「すべてのプログラム」を選択し、横に表示されるサブメニューから 「アクセサリ」「メモ帳」を順に選択する操作を指します。

 【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】 キーを押すことを指します。

Г л

『』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

# このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

# 本文中の表記 正式名称

Professional

Windows, | Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows XP、 日本語版 Service Pack 3 Windows XP

インターネット Windows® Internet Explorer® 7

Outlook Express | Microsoft® Outlook® Express 6.0

Windows Media Player | Microsoft® Windows Media® Player 9

ウイルスバスター **ウイルスバスター**™ 2008

NASCA | NEC Authentication Agent

WinDVD for NEC | InterVideo® WinDVD® for NEC

インテル® AMT インテル® Active Management Technology

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

# デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」をクリック
- 3 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」
  ボタンをクリック
  「デバイス マネージャ」が表示されます。

# ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図さ れておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害な どが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service ] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。

http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html

- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細ば ソフトウェアのご使用条件。および ソフトウェア使用条件適用一覧 をお読みください)
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスパスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。 (C) 2008 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのプランドです。

DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルプロダクツ株式会社の商標または登録 商標です。

WebSAM、InfoCage、SecureBranchは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation、NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

# 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCare<sup>SM</sup> International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

# Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC  $\,^1$  will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC  $\,^1$  does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. Only some products which are eligible for NEC UltraCare  $\,^{\rm SM}$  International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

# P A R T

本体の構成	<b>戊各部</b>	13
各部の名称		14
	E、タイプVF	
	, プ	
雷源		21
	忧態	
	、ね方と切り方	
	後能について	
	&能使用上の注意	
	·····································	
休止状態		27
省電力機	と    と    と    と    と    と    と    と	29
電源の自	<b>目動操作</b>	31
Intel Spe	eedStep® テクノロジー	32
ECOボタ	ヲンを使用する	32
バッテリ		34
バッテリ	パックについて	34
	)注意	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
充電のし	かた	37
バッテリ	リフレッシュ	
バッテリ	パックの交換	40
バッテリ	・リフレッシュ&診断ツール	43
キーボード		46
	称	
	 N方	
	· ·ドの設定	
ワンタッチスク	タートボタン	50
	チスタートボタンを使う	
	チスタートボタンの設定	
NXパッド		55
	3称と役割	
	・の使い方	
	*の設定	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ドドライバの再インストール	
ハードディスク	ל	62
	· D注意	
	シスクのメンテナンフ	

フロッピーディスクドライブ	64
使用上の注意	
フロッピーディスクドライブの取り付け	65
各部の名称と役割	
使用できるフロッピーディスクの種類	
フロッピーディスクの内容の保護	66
DVD/CD <b>ドライブ</b>	67
使用上の注意	67
各部の名称と役割	68
使用できるディスク	
読み込みと再生	
書き込みとフォーマット	72
非常時のディスクの取り出し方	73
液晶ディスプレイ	74
使用上の注意	74
画面表示の調整	
表示できる解像度と表示色	
バーチャルスクリーン	
デュアルディスプレイ機能	
プロジェクタ接続ツール	
ディスプレイストレッチ機能	
サウンド機能	
音量の調節	84
機器の接続について	85
音楽CD再生時の設定	
マイクの設定	88
LAN( ローカルエリアネットワーク )	
LANへの接続	
運用上の注意	
LANの設定	
リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 の設定	
ネットワークプート機能(PXE機能)	
インテル® AMT	
<b>無線</b> LAN <b>機能</b>	99
使用上の注意	
無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意.	
本機で設定できるセキュリティ	
無線LAN製品との接続	
無線LANの設定	
セキュリティ機能 / マネジメント機能	103
セキュリティ機能 / マネジメント機能について	103



セキュリティ機能	104
マネジメント機能	112
周辺機器の利用	115
周辺機器利用上の注意	116
接続前の確認	116
プラグ&プレイについて	117
デバイスドライバのインストール	
周辺機器の取り外しと再接続	118
接続できる周辺機器	119
本体に接続できる周辺機器一覧	119
メモリ	121
・ 取り付け前の確認	
メモリの取り付け	
メモリの取り外し	125
増設したメモリの確認	126
マウス	127
マウスを使用する	127
マウスの設定方法	
NXパッドのみを使用する設定に戻す	131
外部ディスプレイ	
外部ディスプレイの接続	132
プロジェクタの接続	133
表示するディスプレイの変更	
ディスプレイに合わせて本機の設定をする	137
PC <b>カード</b>	139
使用上の注意	
PCカードをセットする / 取り出すときの注意	
PCカードのセットのしかた	
PCカードの取り出し方	141
PCカードの割り込みレベルの設定	
USB <b>コネクタ</b>	
使用上の注意	
接続する前に	
USB機器の取り付け	
USB機器の取り外し	144

# PART

システム設定14	15
BIOSセットアップユーティリティについて       14         BIOSセットアップユーティリティの起動       14         BIOSセットアップユーティリティの基本操作       14         BIOSセットアップユーティリティの終了       14         工場出荷時の設定値に戻す       14	46 46 47
設定項目一覧       14         「Main」メニュー       14         「Advanced」メニュー       15         「Security」メニュー       15         「Boot」メニュー       15	49 50 52
ME BIOS Extensionについて       15         使用上の注意       15         工場出荷時のパスワードからの変更       15         ME BIOS Extensionの起動       16         工場出荷時の設定値に戻す       16	58 59 60
ME BIOS Extensionの設定項目一覧 16 使用上の注意 16 「Main」メニュー 16 「Intel(R)ME Platform Configuration」メニュー 16 「Intel(R)AMT Configuration」メニュー 16	62 62 63
付録16	39
<b>割り込みレベル・</b> DMA <b>チャネル</b> 17 割り込みレベルとDMAチャネルについて 17	
<b>お手入れについて</b> 17 お手入れを始める前に 17 お手入れのしかた 17 マウスのクリーニング 17	72 73
索引17	77

	٠.	٠,	
	/	4	
		11	

1

# 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

# この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページをお 読みください。

# この章の内容


各部の名称	
電源	21
バッテリ	34
キーボード	46
ワンタッチスタートボタン	50
NXパッド	55
ハードディスク	62
フロッピーディスクドライブ	
DVD/CDドライブ	67
液晶ディスプレイ	74
サウンド機能	84
LAN( ローカルエリアネットワーク )	89
無線LAN機能	99
ヤキュリティ機能 / マネジメント機能	103

# 各部の名称

本体の各部の名称と役割について説明しています。 各部の取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ペー ジをご覧ください。


# タイプVE、タイプVF

# 本体前面 / 右側面




- 1: タイプVEのみ
- 2: 無線LANモデルのみ
- 3: FeliCa対応モデルのみ

# 本体背面 / 左側面



1: タイプVEのみ

# 本体底面



2: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

# 各部の説明

# 1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。

詳しくは「液晶ディスプレイ(p.74)をご覧ください。

# 2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。

詳しくは「表示ランプ (p.19)をご覧ください。

# 3. **電源スイッチ(**(小)

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくは「電源 (p.21 )をご覧ください。

### 4.ECOボタン

本機の電源設定を切り換えるためのボタンです。

また、ECOボタンのランプの色で、設定した3つの電源設定のうち、どれを使 用しているかがわかります。

詳しくは、「電源」の「ECOボタンを使用する (p.32)をご覧ください。

### 5. **キーボード**

詳しくは「キーボード ( p.46 )をご覧ください。

# 6. NXパッド

Windowsでマウスカーソルの移動やクリックなどの操作をする際に使用し ます。

詳しくば NXパッド (p.55 をご覧ください。

# 7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

# 8. マイク入力( 🔊 )

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

# 9. ライン/ヘッドフォン共用出力( 〇 )

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

# 10.盗難防止用ロック( 🖹 )

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 詳しくは「セキュリティ機能 / マネジメント機能 ( p.103 )をご覧ください。

# 11.USB**コネクタ( -<-- )**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の**「USB**コネクタ (** p.142 **)をご覧ください。** 

# 12.外部ディスプレイコネクタ(回)

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための端子です。

詳しくは「PART2 周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ(p.132 )をご覧く ださい。

# 13.LANコネクタ(品)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくは「LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.89)をご覧ください。

# 14.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.139 )をご覧ください。

# 15.PC**カードスロット**

市販のPCカードをセットするためのスロットです。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.139 )をご覧ください。

# 16.DC**コネクタ( --- )**

添付のACアダプタを接続するための端子です。

# 17. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「メモリ ( p.121 )をご覧ください。

# 18. バッテリアンロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ<u>(</u>p.34 )をご覧ください。

# 19. バッテリイジェクトロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくは「バッテリ (p.34 )をご覧ください。

# 20.パッテリパック

AC電源がないところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくは「バッテリ」(p.34 )をご覧ください。

# 

無線LAN機能のオン/オフをするためのスイッチです。

詳しくば Versa Pro/Versa Pro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の 「「無線LAN IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g )」について」 をご覧ください。

# 22.DVD/CDドライブ(DVD/CDモデルのみ)

お使いのモデルにより、DVD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。 CDやDVD、音楽CDなどのデータを読み出す装置で、モデルによっては CD-RやDVD-Rなどのディスクにデータを書き込むことができます。 機能や使用できるディスクについて、詳しくは「DVD/CDドライブ (p.67)を ご覧ください。

# 23.**シリアルコネクタ( 回回 )**

モデムやISDN TAなどのシリアル対応機器を接続するための端子です。 このコネクタは、「シリアルポート、「COM1、「COM2 などと呼ばれることもあ ります。

# 24.無線LANランプ( • § ) 無線LANモデルのみ )

無線LAN機能のオン/オフを確認できるランプです。詳しくは「表示ランプ」 (p.19 をご覧ください。

# 25. 通風孔.

本体内部の熱を逃がすための穴です。布や手などでふさがないようにして ください。

# 26.FeliCaポート FeliCa対応モデルのみ)

FeliCaに対応したデータを読み取るためのポートです。詳しくば FeliCa ポートマニュアル (「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM 」の「f manual 」フォルダの「index.htm 」をご覧ください。

# 表示ランプ

# ○電源ランプ

ランプ		本機の状態
青または緑 3	点灯	電源が入っている
	点滅	スタンバイ状態
オレンジ	点灯	バッテリ容量が少ない
	点滅 1	スタンバイ状態でバッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

- 1: 約3秒に1回点滅
- 2: 約2秒に1回点滅
- 3: タイプVEは青、タイプVFは緑

# 「バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	バッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、バッテリが空または充電完了

# □ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
点灯 1	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやDVD/CDドライブにアクセスしていない

1: タイプVEは青、タイプVFは緑

# 

ランプ	本機の状態
点灯 1	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock <b>】がロックされていない</b> 英字を入力すると小文字になります。

1: タイプVEは青、タイプVFは緑

# 向スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態
点灯 1	【Scr Lock 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない

1: タイプVEは青、タイプVFは緑

# **イニューメリックロックキーランプ**

ランプ	本機の状態
点灯 1	【Num Lock <b>】がロックされている</b> キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 】がロックされていない

1: タイプVEは青、タイプVFは緑

# • **編線**LANランプ(無線LANモデルのみ)

ランプ		本機の状態
青または緑 1	点灯	無線LAN機能が使用可能
	点滅	無線LANアクセスポイントなどの接続先をスキャン中
	速い点滅	ネットワークと通信中
消灯		無線LAN機能が使用不可

1: タイプVEは青、タイプVFは緑

# 雷源

本機の電源の入れ方と切り方、省電力機能などについて説明しています。

# 電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が入っている状態「スタンバイ状 態「休止状態「電源が切れている状態」の4つの状態があります。



# 電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

# スタンバイ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省 電力状態にして消費電力を抑えます。メモリの状態を保持するための電 力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。

# 休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。も う一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されます。

電源が切れている状態

本機の電源を完全に切った状態です。メモリなどの増設はこの状態で 行ってください。

電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。

参照 / 電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.19)

# 電源の入れ方と切り方

# 電源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

# チェック!!

- ・本機のドライブに、フロッピーディスクやDVD/CDディスクがセットされた状態で電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本機が起動できない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り出してから、電源を入れ直してください。
- ・いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の電源スイッチを押す

# 電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。

# ❤ チェック!!

- ・Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯している場合は、電源を切らないでください。
- ・アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・ 通信を行っている場合は、通信が終了していることを確認してから電源を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失われる場合があります。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2「スタート」ボタン「終了オプション」をクリックし、「電源を切る」ボタンをクリック 終了処理後、本体の電源が自動的に切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- **3** 電源ランプが消灯し、本体の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

# 省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態」休止状態」があります。また、お使いのモデルによっては次の機能があります。

- Intel SpeedStep®テクノロジー
   処理の負荷などによって、CPUの動作性能を切り替える機能です。
   Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルで利用できます。
- ECOボタン本機の電源設定を切り替えることのできるボタンです。
- 参照 / ・スタンバイ状態について 「スタンバイ状態 (p.26)
  - ・休止状態について 「休止状態 (p.27)
  - · Intel SpeedStep®テクノロジーについて 「Intel SpeedStep®テクノロジー」 (p.32)
  - ・ECOボタンについて 「ECOボタンを使用する (p.32)

# 省電力機能使用上の注意

# スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。本 機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを宝行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使用して通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ」ウィンドウを表示中
- ・Windows の起動 / 終了処理中
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用 しているとき
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないUSB機器、PCカード、コ ンパクトフラッシュカードなどを使用しているとき

# スタンパイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンバイ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますの で、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由 で、バッテリのみで使用している状態になった
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態または 休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以 上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ファイルコピーなどの诵信動作が終了してからスタンバイ状態また は休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、ス タンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあ ります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめ お使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバ

イ状態または休止状態を使用してください。

- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておいてください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作について設定しておくこともできます。

# 参照 「バッテリ」の「バッテリの使い方と設定」の「バッテリ残量による動作の設定」 (p.36)

- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカード、 SDメモリーカードなどの各種メモリーカードの入れ替えなどを行わないで ください。データが正しく保存されないことがあります。
- ・スタンパイ状態または休止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復帰できなくなることがあります。
- ・PCカードを使用している場合、PCカードと接続されている機器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。復帰後、正しく認識されなかった場合は、PCカードの抜き差しまたは再起動を行ってください。 スタンパイ状態または休止状態にする前にPCカードを取り外すことをおすすめします。
- ・スタンバイ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外)を 外してください。USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行また は復帰できない場合があります。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差し をしないでください。
- ・「電源オプションのプロバティ」で各設定を変更する場合は、コンピュータの 管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。
- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してください。
- ・DVD/CDドライブにフォトCDをセットしたままスタンバイ状態または休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。

# スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に 負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった後、約5秒 以上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの 機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スタンバイ状態や休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差しをしないでください。
- ・スタンバイ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、NXバッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
  - アプリケーションが動作しない
  - スタンバイ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
  - NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以上操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

# スタンパイ状態

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスクやディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリの状態を保持するための電力は供給されているので、すぐに作業を再開できます。



スタンバイ状態への移行とスタンバイ状態からの復帰は、各状態になってから、5秒以上の間隔をあけてください。

# スタンバイ状態にする

丁場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態に するには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする

1 「スタート ボタン 「終了オプション」をクリックし「スタンバイ」 ボタンをクリック

Windowsが終了し、スタンバイ状態になります。

Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。

2 電源ランプを確認する 本体がスタンバイ状態になると、電源ランプが点滅します。

液晶ディスプレイを閉じる

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

電源スイッチを押す



電源スイッチを操作して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続 けないでください、電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切 れ、保存していないデータは失われてしまいます。

# 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスタンバイ状態にした場合は、液晶ディスプレイ を開くことでスタンバイ状態から復帰できます。

# 休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクに保存し、本体の電源を切った状態で す。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますの で、本機での作業を長時間中断する場合に、消費電力を抑えるのに有効です。



休止状態への移行と休止状態からの復帰は、各状態になってから、5秒以 上の間隔をあけて行ってください。

# 休止状態を有効にする

休止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有効 になっている必要があります。

次の手順で設定を確認してください。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル 赤クリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- ? 「休止状態」タブをクリック
- ▲ 「休止状態を有効にする」にチェックが付いているか確認する チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付けてください。
- **5** 「OK ボタンをクリック

# 休止状態にする

丁場出荷時の設定で、 電源が入っている状態から手動で休止状態にするに は、次の方法があります。

- 1 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、【Shift】を押し ながら「休止状態」ボタンをクリック 休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。 電源スイッチは押さないでください。
- 2 電源ランプを確認する 本体が休止状態になると、電源ランプが消灯します。

# メモ

「休止状態」ボタンをあらかじめ表示させておくことができます。詳しくは以下 のマイクロソフトサポート技術情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/893056/ia

# 休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の方法があ ります。

# **1** 電源スイッチを押す

Windows が起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。

# 省雷力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。「電源オ プション」では、省電力機能を手動で実行するための操作方法や、省電力機 能が自動で実行されるまでの時間を設定したり、ACアダプタ駆動時にも省 電力機能が働くように設定できます。また、あらかじめ設定されている電源設 定から選択することもできます。

# 省電力機能を実行する操作の変更

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに本機の省電力機能 が実行されるように設定するには、次の手順で設定してください。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 3 「詳細設定 タブをクリック
- 4 「電源ボタン」欄で、操作と実行する省電力機能を設定する
  - ・電源スイッチを押したときの設定を行う場合 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」で実行する省電力機能を 選択します。
  - ・液晶ディスプレイを閉じたときの設定を行う場合 「ポータブルコンピュータを閉じたとき」で実行する省電力機能を選 択します。

# ₹ チェック!!

- ・「休止状態」を選択する場合は、「休止状態を有効にする(p.28 をご覧 になり、設定を確認してください。
- 工場出荷時の設定は次のようになっています。
  - 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」:「シャットダウン」
  - 「ポータブル コンピュータを閉じたとき ご スタンバイ」
- 5 「適用 ボタンをクリックし、「OK ボタンをクリック

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 3 「電源設定」タブをクリック
- ▲ 「電源設定・欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 下段でそれぞれの時間を設定する

項目	説明		
モニタの電源を切る	指定した時間、キーボードやNXパッドなどのポインティングデバイスから何も入力がない場合、モニタの電源を切ります。		
ハード ディスクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ない場合、ハードディスクの電源を切ります。		
システム スタンパイ	指定した時間、キーボードやNXバッドなどの ボインティングデバイスからの入力や、ハード ディスクへのアクセスがない場合、本機をスタ ンバイ状態にして消費電力を抑えます。		
システム休止状態	指定した時間、キーボードやNXパッドなどの ボインティングデバイスからの入力や、ハード ディスクへのアクセスがない場合、本機を休 止状態にして電源を切ります。		

# メモ

画面の下段の「\*\*の電源設定」の「\*\*」には、上段の「電源設定」欄で選択 した設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定時間が表示されます。ま た、「電源設定」欄で新しい設定を作成することもできます。

5 「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリック

# 電源設定の作成

本機の利用状態に合わせて、電源設定を新たに登録することができます。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 3 「電源設定」タブをクリック

- 4 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 5 「電源設定」欄の「名前を付けて保存」ボタンをクリック
- 6 任意の保存名を入力し、「OK」ボタンをクリック これで新しい設定が登録されました。
- 7 「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリック

以上で電源設定の作成は完了です。

作成した電源設定は、「電源設定の選択(p.30 )の手順で選択できます。

# 電源の自動操作

タイマ、LANからのアクセス(リモートパワーオン機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。



タイマ、LANの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、NXパッドなどのポインティングデバイスを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

# タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション」の「システム休止状態」を設定しておくと、設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディスクへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

使用している 電源	電源設定 の名称	モニタの 電源を切る	ハードディスクの 電源を切る	システム スタンパイ	システム 休止状態
ACアダプタ	標準	約10分	約10分	約25分	なし
バッテリ		約2分	約3分	約5分	約15分

# メモ

本機は、省エネルギーのため工場出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

# 参照 ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定(p.93)

・「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「マネジメント機能」の「リモートパ ワーオン機能 Remote Power On機能) (p.112)

# Intel SpeedStep®テクノロジー

Core 2 Duoプロセッサーを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPU の動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってください。

# ECOボタンを使用する

ECOボタンを押すごとに設定した3つの電源設定を切り換えることができます。

# 電源設定を切り換える

工場出荷時の状態では、ECOボタンで切り換えることのできる3つの電源設定は次のように設定され、「標準(ECOボタンのランプは水色)が選択された状態になっています。

電源設定	ECOボタンの	通知領域の	説明
			H20.13
	ランプの色	アイコンおよび色	
高性能	青	▶(青)	ネットワークからアクセスできるように、コン ピュータを実行しておく電源設定です。い かなるときもCPUを高速な状態に保ち、 システムスタンパイは行いません。
標準	水色	፩(水色)	ACアダプタ接続時は速度優先、バッテリ 駆動時は電力を節約する電源設定です。
ECO	緑	圆(緑)	電力をもっとも節約する電源設定です。

ECOボタンを押すごとに、設定されている3つの電源設定が切り替わります。 現在の電源設定は、ECOボタンのランプの色、または画面右下の通知領域 にあるアイコンで確認することができます。

# **グ**チェック!!

- ・表中のアイコンは工場出荷時の設定のものです。実際に表示されるア イコンは選択している電源設定により異なります。
- ・ Windowsのログイン画面が表示されている場合、ECOボタンを押して も電源設定は変更されません。
- ・電源を入れたときや、スタンパイ状態、休止状態から復帰した場合、 WindowsにログオンするまではECOボタンのランプは点灯しません。

# ECOボタンの設定を変更する

ECOボタンで切り換える電源設定を変更する場合は、次の手順で行います。

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ECOモード設定 ツール 」「ECOモード設定ツール をクリック
- 2 表示される画面で設定を行う
  - ・「モード名」 それぞれのモードに割り当てる電源設定を選択します。
  - ・「詳細設定」ボタン モードごとの電源設定をカスタマイズすることができます。
  - ・「初期設定に戻す ボタン ECOボタンの設定を、工場出荷時の状態に戻します。
- **3**「OK ボタンをクリック

# ♥ チェック!!-

- ・ ECOボタンの各モードに設定している電源設定を削除した場合、削除し た電源設定を選択していたモードには「設定なし」が設定されます。
- ・「初期設定に戻す」ボタンで工場出荷時の設定に戻したときに、工場出 荷時の設定で使用している電源設定が削除されていた場合も「設定な し」が設定されます。

# バッテリ

本機のバッテリバックの使い方やバッテリリフレッシュ、バッテリパックの 交換などについて説明しています。

# バッテリパックについて

- ・本機に使用しているリチウムイオン電池およびニッケル水素電池は、リサ イクル可能な貴重な資源です。不要になった二次電池は、廃棄しないで リサイクルにご協力ください。
- ・バッテリについてはJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の「バッ テリ関連Q&A集 f http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/ menu1.htm たあわせてご覧ください。
- ・二次電池をリサイクルとして排出するまでのご注意
  - 電池パックは分解しないでください。
  - 雨など水にぬれないように保管してください。
  - 炎天下に放置しないでください。
- ・不要となった二次電池は、持ち込み拠点へお持ちください。詳しくは、 NEC環境ホームページ http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/ recycle/battery/ をご覧ください。



# 使用上の注意

- ・バッテリが十分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリ パックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因になります。
- ・充電を行う際にはできるだけ満充電するようにしてください。バッテリ残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。
- ・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

# 参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.38)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用してください。

# 参照 / 省電力機能について 「電源 (p.21)

・バッテリは、自然放電しています。 本機を長期間使用しない場合でも、2~3か月に一度は充電することをおすすめします。

# バッテリの使い方と設定

# バッテリ残量の確認

バッテリ残量は次の方法で確認できます。

画面右下の通知領域で確認する

画面右下の通知領域にある、 ■の上にマウスポインタを合わせると、現在 のバッテリ残量が表示されます。

# 詳細な情報を確認する

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション をクリック
- 3 「電源メーター タブをクリック

# メモ

通知領域の前をダブルクリックしても、バッテリ残量やバッテリに関する詳し い情報を表示できます。

電源ランプで確認する

電源ランプの状態で、バッテリ残量を確認できます。

参照 / 電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.19)

# バッテリ残量による動作の設定

バッテリ残量が一定の値以下になったときに通知したり、自動的に省電力機 能を使用するように設定できます。

# **グチェック**!

本機は、工場出荷時の状態では、バッテリ残量が10%以下になったときに 通知し、3%以下になったときに再度通知し、自動的に休止状態になるよう に設定されています。

バッテリ残量による動作の設定を変更するには、次の手順で行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 🤰 「アラーム タブをクリック
- 4 「バッテリ低下アラーム」欄またば、バッテリ切れアラーム」欄で設 定する

それぞれの欄で、アラームを使用する/しない、アラームが作動する バッテリ残量を設定できます。また、「アラームの動作 ボタンをクリック して表示される画面で、アラームの通知方法やアラーム作動時の動 作、アラーム作動時に実行するプログラムを設定できます。

# 5 「OK」ボタンをクリック

これで設定は完了です。

### バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなったときは

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続して、ACコンセントから電源を供給してください。バッテリ充電ランプが点灯し、バッテリの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用できます。

ACコンセントが使えない場合

本機を休止状態にするか、使用中のアプリケーションを終了して本機の電源を切ってください。

バッテリ残量が少ない状態で、ACコンセントから電源を供給しないまま本機を使用していると、バッテリ残量に応じて設定されている動作が実行されます。

## 充電のしかた

# チェック!!

- ・バッテリの充電中は、バッテリバックを本機から取り外さないでください。ショートや接触不良の原因になります。
- ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ず満充電してから使用してください。

## バッテリの充電のしかた

本機にバッテリパックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

### メモ

**充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になる** と充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめしま す。

参照 / バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一 覧」

### 充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(□□)で確認することができます。

参照 / バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.19)

### バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに 行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの **充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを** 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

### バッテリリフレッシュの実行

### メモ

本機は、添付の「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」でWindows トからバッ テリリフレッシュを実行することができます。

参照 / バッテリ・リフレッシュ&診断ツールについて 「バッテリ・リフレッシュ&診断 ツール (p.43)

BIOSセットアップユーティリティからバッテリリフレッシュを実行するには、次 の手順で行います。

1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る

- 2 バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接続し、電源コードをACコンセントに接続する
- **4** パッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度パッテリパックを本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリを満充電 バッテリ充電ランプが消灯した状態 まで充電 する
- **6** 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示された以 F2 **を**押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.146)

- **7** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- **8**「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押す バッテリリフレッシュが始まります。

## - 🍑 チェック!!—

パッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 これでバッテリリフレッシュは完了です。

## バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断するには、次の方法があります。

【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す 本機が再起動します。

### 雷源スイッチを押す

本機の電源が切れます。

### 【Esc 】を押す

メニューが表示されますので、「Cancel Battery Refresh」を選択し 【Enter を押してください。

### バッテリパックの交換

### 交換の目安

満充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても使 用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それで も使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリパックを購入して交 換してください。

## 参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.38)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリバックは次の通りです。

モデル	バッテリパック
タイプVE、タイプVF	PC-VP-WP90( パッテリパック( ニッケル水素 )) PC-VP-WP91( パッテリパック(リチウムイオン ))

# ❤️チェック!!-


バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。

### バッテリパックの交換のしかた


# ₹チェック!!-

- ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良 の原因になります。
- ・電源が入っているときや、スタンバイ状態にバッテリパックを交換する と、作業中のデータが失われます。 電源ランプ( ② )が点滅していると きには、一度スタンバイ状態から復帰し、作業中のデータを保存してか らWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- 特に必要でないかぎり、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないで ください。故障の原因になります。


- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを 解除する




5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパック を持ち上げて取り外す




6 新しいバッテリパックの底面のツメを本体のツメにひっかけて、 取り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。



7 バッテリパックを矢印の方向にゆっくりと押し込み、カチッと音が するまでしっかり取り付ける



# 



これでバッテリパックの交換は完了です。

## バッテリ・リフレッシュ&診断ツール

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を使用することで、バッテリリフレッシュと性能診断、バッテリリフレッシュと診断の自動実行ができます。

「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」のインストール/アンインストール

「アプリケーションCD-ROM」の「¥NECBATT¥README.TXT」をご覧になり、インストール / アンインストールを行ってください。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールの起動は次の手順で行います。

- **1** 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」をクリック
- 2 バッテリリフレッシュや性能診断についての概要を説明する画面 が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリック

## メモ

- ・「起動時にこの画面を表示しない」にチェックを付けてから「次へ」ボタンを クリックすると、概要説明画面を次の起動時から表示しなくなります。
- ・概要説明画面は、「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動して、「はじめにお読みください」ボタンをクリックしても表示されます。

バッテリ・リフレッシュ&診断ツールや診断結果については、バッテリ・リフレッ シュ&診断ツールを起動し、「ヘルプ」ボタンをクリックすると表示されるヘル プをご覧ください。

バッテリリフレッシュと性能診断を実行する

バッテリリフレッシュと性能診断は、次の手順で行います。

# ・ チェック!

バッテリリフレッシュと性能診断を行う場合には、本機が以下の状態である ことが必要です。

- ACアダプタとバッテリが接続されている
- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「今すぐ開始」ボタンをクリック 確認画面が表示されます。
- ? 内容を確認し、「はい」ボタンをクリック バッテリリフレッシュが開始します。 バッテリリフレッシュ終了後、性能診断が行われます。

## メモ

確認画面、および実行中の画面で「終了後、自動的にスタンバイにする」に チェックを付けると、バッテリリフレッシュと性能診断が終了した後、本機がス タンバイ状態になります。



バッテリリフレッシュを中断する場合は、「中止 ボタンをクリックし、画面の 指示に従ってください。また、バッテリリフレッシュを中断した場合、性能診 断は行われません。

### バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する

バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行は、次の手順で設定します。

# ・女チェック!!

- バッテリリフレッシュと性能診断を自動実行する場合には、設定した時間に本機が以下の状態であることが必要です。
  - ACアダプタとバッテリが接続されている。
  - 電源がシャットダウンされていない(起動中、スタンバイ状態、および休止状態の場合は実行可能です)。
- ・バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行日時を設定する場合には、 現在ログオンしているユーザーアカウントにWindowsログオンパスワー ドが設定されている必要があります。
- 1 「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を起動する
- 2 「次回開始時間の設定」ボタンをクリック
- 3 「次回の実行日時を指定する」を選択し、実行時間とWindowsログオンパスワードを設定する
  必要に応じて以下の項目も設定してください。
  - ・「終了後、自動的にスタンパイにする」自動実行終了後、本機をスタンパイ状態にする場合にはチェックを付ける
- 4 「OK」ボタンをクリック

これで、バッテリリフレッシュと性能診断の自動実行の設定は完了です。




本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明していま す。

## キーの名称


## メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります。

## タイプVEのタイプA、タイプVF



## タイプVEのタイプB



- ①【Esc】: エスケープキー
- ② 【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③【Num Lock】: ニューメリックロックキー
- ④ 【Pause】: ポーズキー
- ⑤ 【Ins 】: インサートキー
- ⑥ 【Del】: デリートキー
- ⑦【Back Space】: バックスペースキー
- (8) 【Enter】: エンターキー(リターンキー) ② 【Tab】: タブキー
- ⑨【Shift】: シフトキー
- ⑩【 **X X 】** ]: カーソル移動キー ② 【Home 】: ホームキー
- ①【Ctrl】: コントロールキー
- ②【■】: アプリケーションキー
- ③【Alt】: オルトキー

- ④ 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- ⑤【変換】: 変換キー
- (f) スペースキー
- ①【無変換】: 無変換キー
- (B) 【 # ]: Windows ≠ −
- ⑨【Fn】: エフエヌキー
- ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー

  - ② 【半角/全角】: 半角/全角キー

  - ②4【PgUp】: ページアップキー
  - ② 【PgDn】: ページダウンキー

## キーの使い方

## 特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift]+[Caps Lock]	ー度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフ になり、日本語が入力できなくなります。
【Alt 】+【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すと英数字が入力されるようになります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。

## ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	説明
[Fn]+[F1]	音声のオン / オフ (ミュート機能)	音声のオン / オフを切り替えます。
(Fn)+(F3) 1 3	ディスプレイの 切り替え( _//回 )	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、「本機の液晶ディスプレイ」「外部ディスプレイ」の順に表示先を切り替えます。
[Fn]+[F6] <sup>2</sup>	ピープ音の調節(8□()	ピープ音のオン/オフを設定します。
[Fn]+[F8] <sup>7</sup>	輝度を下げる(▼☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が下がります(8段階)。
[Fn]+[F9] <sup>7</sup>	輝度を上げる(▲☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が上がります(8段階)。
[Fn]+[F10]	ボリュームを下げる ( □()»)	スピーカのボリュームを下げます。
[Fn]+[F11]	ボリュームを上げる ( □( )))	スピーカのボリュームを上げます。
<b>[Fn]+[F12]</b> <sup>2</sup>	スクロールロック	【Scr Lk <b>】の役割</b>
[Fn]+[1] 6	ワンタッチスタートボタン	押すと登録してあるアプリケーションを起動できます。詳しくは「ワンタッチス
$[Fn]+[2]^6$	ワンタッチスタートボタン	タートボタン (p.50)をご覧ください。
[Fn]+[Pause]	Break	【Break <b>】の役割</b>
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr <b>】の役割</b>
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	Page Up	【PgUp <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	Page Dn	【PgDn <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	Home	【Home <b>】の役割</b>
[Fn]+[ ] 4	End	【 End <b>】の役割</b>
[Fn]+[Home] 5	End	【End <b>】の役割</b>
(Fn]+(**)	右Windows	右【影】の役割

- 1: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 2: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 3: 次の場合、この機能は動作しません。
  - -デュアルディスプレイ機能を使用中
  - -コマンドプロンプトを全画面表示中
- 4: タイプVEで、タイプBのキーボードを選択した場合、この機能は利用できません。
- 5: タイプVEで、タイプBのキーボードを選択した場合のみ
- 6: アプリケーションCD-ROMより「ワンタッチスタートボタンの設定」をインストールする必要があります。
- 7: ワンタッチスタートボタンを無効に設定している場合は動作しません。

# キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

# ワンタッチスタートボタン

本機のワンタッチスタートボタンの使い方や設定について説明しています。

## ワンタッチスタートボタンを使う

本機は、「ワンタッチスタートボタンの設定 をインストールすることで、【 Fn 】+ 【1】または【Fn】+【2】を押してアプリケーションを起動するように設定できま す。

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストール

「ワンタッチスタートボタンの設定」のインストールは、次の手順で行います。

# ₡¥ェック!!-

- インストールにはDVD/CDドライブが必要です。
- ・インストールは管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 3「名前」に次のように入力して「OK」ボタンをクリック <DVD/CD**ドライブ名**>:¥NECMFK¥SETUPUTL.EXE
- ▲ インストールが完了したら、DVD/CDドライブから「アプリケーショ ンCD-ROM」を取り出す
- 5 Windowsを再起動する

これでワンタッチスタートボタンの設定のインストールは完了です。

インストール直後は「Outlook Express」や「インターネットエクスプローラ」が 起動するように設定されています。

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。



セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の場合 は、ワンタッチスタートボタンの機能は使用できません。

## ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使用 して設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では次の設定を行うことができます。

- ・それぞれのキーを押したときに起動するアプリケーションの変更
- ・ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効の切り替え
- ・ボタン名の表示 / 非表示の切り替え

### メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時 またば、順次、に起動 することもできます。「同時」は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割 り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケー ションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

**1** 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスター トポタンの設定」「ワンタッチスタートポタンの設定」をクリック 「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

## メモ

画面右下の通知領域にあるばをダブルクリックして起動することもできます。

参照/ ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプェ

## メモ

ワンタッチスタートボタンのヘルプを見るには、「ワンタッチスタートボタンの設 定 を起動し、「ヘルプ ボタンをクリックしてください。

### アプリケーションを割り当てる

ここでは例として【Fn】+【2】に「メモ帳 を割り当てる方法を説明します。

# ✔ チェック!!-

- ・ ショートカット(拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プ ロパティの内容を確認してください。
- ・ ワンタッチスタートボタンに「エクスプローラ」を登録しても、「マイ コン ピュータ」が起動します。

このような場合は、「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「エクスプロー ラ をボタンに登録する際に「/e 引数を指定することで、「エクスプロー ラ」が正しく起動するようになります。

引数の設定の方法は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動して「へ ルプ、ボタンをクリックし、「目次、タブから、「ワンタッチスタートボタンの 設定」「プログラム登録画面」「登録プログラムボックス」の中にあ る「プログラムの引数設定」を参照してください。

1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する

- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「Fn+2」の下の・(単独)をクリッ 「プログラム登録」ウインドウが表示されます。
- **3**「スタートメニュー タブをクリックし、「プログラム フォルダをダ ブルクリック
- ▲「アクセサリ」フォルダをダブルクリックし、「メモ帳」Ink」を「プログ ラム1 ボックスにドラッグ&ドロップする
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新、ウインドウが表示されます。
- 7 「はい ボタンをクリック

## ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。

# グチェック!!

- ・ワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替える場合は、コンピュー タの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログ オンしてください。
- ・ワンタッチスタートボタンを無効に設定すると【Fn】+【F8】または【Fn】 +【F9】での輝度の変更およびECOボタンも無効になります。
- 1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタート ボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする」また ば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときば「ワンタッチスタートボ タンを有効にする が表示され、有効の状態のときば ワンタッチスター トボタンを無効にするが表示されています。

- 7 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- **3** 再起動のメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効が切り替わります。

### ボタン名の表示 / 非表示を切り替える


次の操作で、ワンタッチスタートボタンのボタン名の表示の表示 / 非表示を 切り替えることができます。

- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- 2 「オンスクリーン設定」タブをクリック
- 3 次の操作を行う
  - ・非表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」のチェックを外す。
  - ・表示に設定する場合 「オンスクリーンを表示する」にチェックを付ける。
- **▲**「OK ボタンをクリック 「ユーザデータの更新、ウインドウが表示されます。
- 5 「はい ボタンをクリック

# NXパッド

本機のNXパッドの使い方や拡張機能の設定、NXパッドドライバのアンインストールなどについて説明しています。

## 各部の名称と役割



### 各部の役割は、次の通りです。

パッド

ここで指をすべらせて、ポインタの移動などを行います。

パッドをたたくことで、クリックと同じ操作をすることもできます。

クリックボタン

左右2つのボタンがあります。

これらのボタンでクリック、ダブルクリックなどの操作を行います。

スクロールボタン

このボタンを押すことで、画面のスクロールや、アプリケーションが対応している場合はズームを行うことができます。

# NXパッドの使い方

### クリック / ダブルクリック / ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを1回押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。

### ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを2 回続けてすばやく押します。

#### ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダの上にポインタを合わせ、左のク リックボタンを押したままパッドトで指を動かします。

### メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けて すばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽 くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ「ダブルタッ プと呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、 もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

#### NXパッドを使ったスクロール

スクロールボタンを使うと、画面を上下左右にスクロールさせたり、画面を拡 大縮小させることができます。ここでは、NXパッドのスクロールボタンを使っ たスクロールのしかたを説明します。



スクロールボタンの機能に対応していないアプリケーションでは使用でき ません。

#### 画面を上下方向にスクロールさせる

ト下スクロールバーが表示されているアプリケーションの画面をクリックし、 スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボ タンを押すと画面が上にスクロールし、手前側のボタンを押すと下にスクロー ルします。

ズーム機能を使う



ズーム機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

拡大/縮小したい画面をクリックし、キーボードの【 Ctrl 】を押したまま、ス クロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。どちらのボタ ンで拡大/縮小が行われるかは、アプリケーションによって異なります。

## NXパッドの設定

NXパッドのボタンやポインタの動作や、拡張機能の設定は、マウスのプロパ ティ・で行います。

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「プリンタとその他のハードウェア」「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。 「マウスのプロバティの各タブをクリックし、NXバッドの設定ができま す。

### NXパッドの拡張機能を使用する

NXパッドには次のような拡張機能があります。

- ・パッドトにスクロールなどの機能を持った領域を設定する
- ・キーボードからの入力時やUSBマウス使用時に、NXパッドを無効にする
- ・NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする

これらの拡張機能を使用するには、「マウスのプロパティ」で、次のように設定 します。

パッド上にスクロールなどの機能を持った領域を設定する

「ジェスチャー」タブをクリックし、領域や使用する機能を設定してください。 スクロール機能の領域の変更は、「設定、ボタンをクリックして表示される 画面で行います。

キーボードからの入力時に、NXパッドを無効にする

「タッピング タブをクリックし、「タイピング 欄の「キー入力時タップ・ポイン 夕移動しない。にチェックを付けます。



工場出荷時の設定では、「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」に チェックが付いた状態になっています。

USBマウス使用時にNXパッドを無効にする

「USBマウス接続時の動作」タブをクリックし、「USBマウスとNX PAD」 欄で「自動的にNX PADを無効にする」を選択します。

NXパッドの左右ボタン同時押しで、パッド部分を一時的にオン / オフする 「ボタン タブをクリックし、「パッドボタン設定 欄の「左右ボタン を「Pad操 作面機能停止に設定します。

## NXパッドドライバのアンインストール

他計製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドドライバをアンインストール する場合は、次の手順で行ってください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ング デバイス ネダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- **2**「NX PAD( for Wide )」をダブルクリック 「NX PAD( for Wide )のプロパティ」が表示されます。
- 『ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- 4 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と 表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボ タンをクリック
- 5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- **7** 「モデル・欄から「標準 PS/2 ポート マウス を選択し、「次へ ボ タンをクリック



- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は、「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し、「製造元」欄から「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択してください。
- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が複数表示されている場合は、 一番 トの「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。
- ・ Windows XP との互換性を警告するようなメッセージが表示された場合は、「続行」ボタンをクリックしてください。
- ・「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ハードウェアの更新ウィザードの完了 と表示されます。

- 8 「完了」ボタンをクリック
- **9** 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 10 「はい」ボタンをクリック
  Windowsが再起動します。

これでNXパッドドライバのアンインストールは完了です。

## NXパッドドライバの再インストール

他社製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に変更した場合、NXパッドのみを使用する設定に戻し、NXパッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバを再インストールしてください。



- ・使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- ・ NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権 RX Administrator権限 プログオンしてください。

**1** 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」をダブルクリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- 4 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 7 「ディスク使用」ボタンをクリック
- 8 「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し、「OK」ボタンをクリック
- 9 「モデル」欄から「NX PAD(for Wide)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

「NX PAD(for Wide)」が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD(for Wide)」を選択してください。

## **~♥ チェック**!!-

「デバイスのインストール確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると、「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されます。

- 10 「完了」ボタンをクリック
- 11 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更」ウインドウが表示されます。
- 12 「はい」ボタンをクリック Windows**が再起動します。**

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。



再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー( 📲 )を押して「ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 I I I ) 項目の選択は【Enter】で行うこ とができます。

# ハードディスク

## 使用上の注意

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用して ください。

- ・ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあり ます。
  - 過度な振動
  - 高熱
  - 落雷
- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の 原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場 合があります。特に、自分で作成したデータは再セットアップしても元には 戻りません。重要なデータはCD-Rなどのハードディスク以外の媒体に、定 期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ・ハードディスクの境域の作成や削除、フォーマットは「コンピュータの管理」 の「ディスクの管理」から行います。

参照 ディスクの管理 Windowsのヘルプ

ハードディスクのデータを保護する

セーブデータ転送ツール

セーブデータ転送ツールを使用することで、パソコン上のデスクトップとマ イドキュメントのデータをネットワークフォルダやリムーバブルディスクに転 送することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 ( p.104 )

# ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メ ンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナン ス」

# フロッピーディスクドライブ

本機のフロッピーディスクドライブの使用上の注意や使い方などについて 説明しています。

FDDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

## 使用上の注意

- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択す ると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォー マットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合がありま す。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が 開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯 します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さない でください。ドライブが故障したり、データに不具合が発生したりする場合が あります。
- ・フロッピーディスクに飲み物などをこぼした場合は使用しないでください。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れ てください、フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れた ままで使用すると、ほこりがたまり、読み書きエラーが発生する場合があり ます。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用により フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーが発生する場合がありま す。

### フロッピーディスクドライブを制限する

本機では、USBフロッピーディスクドライブを使用するため、BIOSセットアッ プユーティリティのI/O制限でUSBコネクタを制限することで、フロッピーディ スクの利用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorを使用することで、フロッピーディスクドライブ の有効/無効の設定や、書き込みを制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能 ,の「セキュリティ機能 ( p.104 )

## フロッピーディスクドライブの取り付け


FDDモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディ スクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。

参照 / USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の 利用 jの「USBコネクタ (p.142)

## 各部の名称と役割



フロッピーディスクドライブのアクセスランプ点灯中は電源スイッチやフ ロッピーディスクイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因にな ります。



点灯します。

フロッピーディスクイジェクトボタン セットしたフロッピーディスクを取り出すた めのボタンです。

## 使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書 き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×
	720KB		×
2HD	1.2MB		×
	1.44MB		

参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

## メモ

- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。
- ・1.2MBは、1.2MB(512パイ/セクタ)と1.25MB(1,024パイ/セクタ)の2種 類があります。1.25MB(1.024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポー トしているモードです。

## フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするた めに、ライ・プロテクド書き込み禁止ができるようになっています。ライ・プロ テクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、 フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフ ロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテ クトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になりま す。



# DVD/CDドライブ

本機のDVD/CD**ドライブの使用上の注意や使い方などについて説明しています。** 

DVD/CDモデルをお使いの場合のみご覧ください。

## 使用上の注意

- ・DVD/CD**ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに** よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機 の故障の原因になります。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの悪い ディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があ ります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくださ い。
- ・DVD/CDドライブにディスクをセットすると、「Windowsが実行する動作を 選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実行したい操 作を選択してから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選択すれ ばよいかわからない場合は、ウインドウの右上の▼をクリックしてください。
- ・DVD/CDディスクに飲み物などをこぼした場合、そのディスクは使用しないでください。

### DVD/CDドライブを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、DVD/CDドライブの 有効 / 無効を設定して、使用を制限することができます。


また、添付のDeviceProtectorで、DVD/CDドライブの有効 / 無効の設定や、書き込みを制限することができます。

参照 / 「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 ( p.104 )

## 各部の名称と役割



アクセスランプ点灯中は電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでく ださい。故障の原因になります。



## メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状 は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。

# 使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のDVD/CDドライブで使えるディスクは異なります。それぞれのモデルのDVD/CDドライブで使用できるディスクについては、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。

## メモディスクの規格

DVD/CDディスクの規格には次のようなものがあります。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。CD-Rでは書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができるDVDです。書き込んだデータの書き 換えや、削除はできません。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ 容量があります。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

### DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- ・DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画 補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media が含まれたディスク for Video と含まれないディスク (for Data がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し 不可 ) TYPE2( ディスク取り出し可能 ) TYPE4( ディスク取り出し可能 )の 4種類があります。本機のDVD/CDドライブでは、カートリッジなし、または カートノッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用 になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込み のみ可( 書き込み、フォーマット不可 ) カートリッジから取り出せないタイプ のDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能 です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏 返して使用してください。

## 読み込みと再生

本機のDVD/CDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、 『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧 をご覧ください。 また、DVD-ROMモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデル、および DVDスーパーマルチモデルでDVD-Videoを再生するには、添付の 「WinDVD for NEC」を使用してください。

# € チェック!!

- ・ WinDVD for NECは、工場出荷時にはインストールされていません。
- WinDVD for NECでは音楽CDは再生できません。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の WinDVD for NFC .

本機でCDやDVDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してください。

- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り 込みができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す弧弧マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc )規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかった!3、音質が低下した!?することがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョン0(ゼロ))以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチ です。
- ・本機でDVD-Videoディスクを再生する場合、次のことに注意してください。
  - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示さ せる設定にすることをおすすめします。
  - DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウインドウを重ねないでください。
  - DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。
  - DVD-Videoディスクの再生中は、「Mobile Intel(R)4 Series Express Chipset Familyのプロパティ」の画面が一部正常に表示されません。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。

## 書き込みとフォーマット

CD-R/RW with DVD-ROMモデルまたはDVDスーパーマルチモデルで、 CDやDVDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「Roxio Creator LJB が必要です。

参照〉『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の Roxio Creator LJB

### メモ

CD-R/RWやFAT32形式でフォーマットされたDVD-RAMディスクは Windows XP**の機能で書き込むことができます。** 

## ご注意

- ・書き込みに失敗したDVD/CDディスクは読み込みできなくなります。書き損 じによるディスクの補償はできませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のDVD/ CDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著 作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

### 非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

### ・ チェック!―

- ・ 強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 認してから行ってください。
- ・ DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使用して取り出さないようにしてください。

# 液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示 に関する機能の設定などについて説明しています。

### 使用上の注意

- ・液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、色調のズレ など個体差が発生する場合があります。これは液晶ディスプレイの特性に よるものであり、故障ではありません。
- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時、またはコマンドプロンプトを全画面表示 (【Alt 】+【Enter 】で切り替え )している状態では、キーボード( Fn 】+ 【F3】)での画面の出力先の切り替えはできません。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落 ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつきが発生したり、再生 画面にゴミが残る場合があります。
- ・DVD-Videoディスクの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生 するDVD-Videoディスクの種類によっては、コマ落ちが発生する場合が あります。
- ・Windowsの状態によっては、スクリーンセーバー動作時に液晶ディスプレ イの電源がオフにならない場合があります。
- ・各種ベンチマークが正常に実行できない場合があります。
- ・動画を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示色や解像度、 または画面の出力先の変更を行わないでください。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時に動画を再生すると、セカンダリディスプ レイの表示が乱れる場合があります。動画の再生などは、本機の液晶ディ スプレイまたは外部ディスプレイのみで行うことをおすすめします。
- ・休止状態から復帰した際に、壁紙が表示されない場合があります。その場 合は、デスクトップを右クリックし、表示されたメニューから「最新の状態に 更新」をクリックしてください。

### 画面表示の調整

### 表示を調整する

本機では、キーボードを使用して輝度の調整を行います。輝度は8段階で調 整することができます。

機能	キー操作	説明
輝度を下げる▼○	(Fn)+(F8) 1	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる▲○	(Fn]+(F9] <sup>1</sup>	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が上がります。

<sup>1:</sup> ワンタッチスタートボタンを無効に設定している場合は動作しません。

### 表示できる解像度と表示色



設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

解像度(ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	外部ディス プレイに のみ表示	本機の液晶ディ スプレイと外部 ディスプレイの 同時表示 <sup>1</sup>
800×600	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1{,}024 \times 768$	65,536 <b>色</b>			
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>			
$1,\!280\times800$	65,536 <b>色</b>		-	-
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>		-	-
$1,\!280\times 1,\!024$	65,536 <b>色</b>	4		4
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>	4		4
$1,\!600\times 1,\!200$	65,536 <b>色</b>		3	3
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>		3	3
$1,680 \times 1,050$	65,536 <b>色</b>		-	-
	1,677 <b>万色</b> <sup>2</sup>		-	-

- : 拡大表示(ディスプレイストレッチ機能で、実サイズ表示との切り替え可能)
  - 拡大表示では文字や線などの太さが不均一になることがあります。

実サイズ表示では画面中央に実サイズで表示され、まわりは黒く表示されます。

- : フルスクリーン表示可能
- : バーチャルスクリーンで表示可能
- : WXGA液晶ディスプレイのみ表示可能
- : WSXGA+液晶ディスプレイのみ表示可能
- :表示不可
  - 1:外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
  - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
  - 3: プロジェクタ接続ツールからは設定不可
  - 4: WSXGA + 液晶ディスプレイを選択した場合、ディスプレイストレッチ機能で拡大表示 / 実 サイズ表示の切り替えが可能

### バーチャルスクリーン

バーチャルスクリーンとは、実際に表示可能な解像度よりも大きい解像度を 使用できるようにするための仮想画面のことです。バーチャルスクリーンで は、仮想画面全体のサイズが実際のディスプレイの画面より大きくなるので、 ディスプレイには常に仮想画面の一部が表示されている状態になります。画 面をスクロールすると、ディスプレイの画面上で見えていない部分を表示す ることができます。

#### メモ

バーチャルスクリーンでは、「スタート」ボタンがディスプレイの画面上から外れ、表示されないことがあります。ディスプレイの画面上の見えていない部分を見るには、ポインタをディスプレイの画面の端に移動させます。ポインタの移動した方向に画面がスクロールし、見えなかった部分が表示されます。

#### パーチャルスクリーンモードの設定方法



バーチャルスクリーンによって表示される解像度は、表示できる解像度と表示色 (p.75)をご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロバティ」が表示されます。
- 3 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「モニタ タブをクリック
- 5 「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す
- 6 「OK」ボタンをクリック
- **7**「OK」ボタンをクリック

これで設定が完了しました。

### デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ(Dual Display)とは、外部ディスプレイ接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使用してひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディスプレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

### メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能とは異なります。

### ・ グチェック!!

- ・ 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合が あります。
- デュアルディスプレイ機能使用時、およびコマンドプロンプトを全画面表示(【Alt】+【Enter】で切り替え、している状態では、キーボード(【Fn】+【F3】)での画面の出力先の切り替えはできません。
- ・「画面のプロパティ」からデュアルディスプレイ機能は設定できません。 「Inte(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブから設 定を行ってください。
- ・ 本機では、添付のプロジェクタ接続ツールを使用してデュアルディスプレイ機能を簡単に使用できます。

参照 / プロジェクタ接続ツールについて 「プロジェクタ接続ツール (p.80)

### デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使う場合は、次の手順で行います。

- 1 外部ディスプレイを接続し、電源を入れる
- 参照 外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ (p.132)
  - 2 本機の電源を入れる
  - 3 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
  - **4** 「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
  - 5 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
  - **6** 「Inte(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
  - **7** 「ディスプレイデバイス」の「動作モード」欄で「拡張デスクトップ」 を選択する

- 8 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄、「セカンダリデバイス」欄で、一覧から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」 ノートブック」が表示されます。
- **9**「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 10 「OK ボタンをクリック
- 11 「OK」ボタンをクリック
- 12 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能が使用できます。

### デュアルディスプレイ機能を解除する

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- **1** 「デュアルディスプレイ機能を使う(p.78)の手順3~6を行う
- 2 「ディスプレイデバイス」の「動作モード」欄で「シングル ディスプレイ」を選択する
- 3 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄で「ノートブック」を選択する
- **4** 「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- **5**「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック
- **7**「OK」ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

### プロジェクタ接続ツール

本機では、添付のプロジェクタ接続ツールを使用することで、簡単にデュアル ディスプレイ機能を使用することができます。

### ₹ チェック!!

- プロジェクタ接続ツールは、丁場出荷時にはインストールされていません。
- ・プロジェクタ接続ツールでは、1,600×1,200の解像度(ドット)は使用で きません。1.600×1.200の解像度(ドット)を使用したい場合は、「デュア ルディスプレイ機能 (p.77)の手順で設定してください。
- ・プロジェクタ接続ツールからデュアルディスプレイ機能を使用した場合 は、「Intel R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile ュタブか ら設定の変更やデュアルディスプレイ機能の解除を行わないでくださ い、設定を行う場合は、一度、プロジェクタ接続ツールでデュアルディス プレイ機能を解除してから行ってください。

### プロジェクタ接続ツールのインストール

プロジェクタ接続ツールのインストールは、次の手順で行います。

- 1 DVD/CDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 7 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- **3「名前」欄に「<DVD/CDドライブ名>:¥projector¥setup.exe」と** 入力して「OK ボタンをクリック
- 4 「プロジェクタ接続ツールセットアップへようこそ」画面が表示さ れたら 「次へ ボタンをクリック 「インストール先の選択」画面が表示されます。
- 5 「次へ」ボタンをクリック 「ショートカットの作成」画面が表示されます。
- 6 ショートカットを作成したい場所にチェックを付け、「次へ ボタン をクリック 「インストール準備の完了 画面が表示されます。

- 7「インストール」ボタンをクリック インストールが開始します。 「InstallShield Wizard の完了 画面が表示されます。
- 8 「完了 ボタンをクリック
- 9 DVD/CDドライブから「アプリケーションCD-ROM を取り出す

これでプロジェクタ接続ツールのインストールは完了です。

デュアルディスプレイ機能を使う

プロジェクタ接続ツールでデュアルディスプレイ機能を使う場合は、次の手 順で行います。

- 1 外部ディスプレイを接続し、電源を入れる
- 参照 / 外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用」の「外部 ディスプレイ (p.132)
  - 2 本機の電源を入れる
  - 🧣 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「プロジェクタ接続 ツール」「プロジェクタ接続ツール」をクリック

### メモ

インストール時にショートカットを作成している場合、作成したショートカットから プロジェクタ接続ツールを起動できます。

▲ 外部ディスプレイの解像度を選択して、「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

プロジェクタ接続ツールでデュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次 の手順で行います。

1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「プロジェクタ接続 ツール」「プロジェクタ接続ツール」をクリック

#### メモ

インストール時にショートカットを作成している場合、作成したショートカットから プロジェクタ接続ツールを起動できます。

- 2 「接続なし」を選択して、「OK」ボタンをクリック
- 3 本機の電源を切る
- 4 本機から外部ディプレイを取り外す
- 5 本機の電源を入れる

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

プロジェクタ接続ツールのアンインストール

プロジェクタ接続ツールをアンインストールする場合は、次の手順で行いま す。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- ? 「プログラムの追加と削除」をクリック
- ? 「プロジェクタ接続ツール」を選択し、「削除」ボタンをクリック
- 4 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除 しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック アンインストールが開始します。 アンインストールが完了したら「アンインストール完了」画面が表示され ます。
- 5 「完了 ボタンをクリック

これでプロジェクタ接続ツールのアンインストールは完了です。

### ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。



ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

### 「画面のプロパティ から切り替える

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 3 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイ設定」をクリック
- 6 「ノートブック」タブの「縦横比のオプション」ボタンをクリック
- 7 「全画面表示( 枠なし )」を選択し、「OK 」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 OK」ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

## サウンド機能

本機の音量の調整や、サウンド機能に関する設定などについて説明してい ます。

#### 音量の調節

#### ボリュームコントロールを使う

Windowsの「ボリュームコントロール」で音量を調節することができます。

**1** 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「エ ンターテイメント 、「ボリュームコントロール」をクリック

参照 / ボリュームコントロールについて Windowsのヘルプ

### ₹ チェック!!-

ください。

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコント ロールを表示させると、ボリュームコントロールのすべての音源コントロー ルが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示が一部欠ける場 合があります。

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、「プロパティ」 ウィンドウの「表示するコントロール」欄で、使用しない音源の選択を解除 し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。 なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんポリュームコント ロールを終了し、解像度を変更後に再度ポリュームコントロールを記動して

### キーボードで調節する

【Fn】+【F11】を押すと音量を大きく、【Fn】+【F10】を押すと音量を小さく調 節できます。

音声のオン/オズミュート機能)

【Fn】+【F1】を押すと、音声のオン/オフを切り替えることができます。

参照〉【Fn】について 「キーボード」の「キーの使い方」の「ホットキー機能(【Fn】の使 い方)(p.48)

### ビープ音のオン/オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すと、システムブザーのピープ音のオン / オフを切り替えることができます。

参照/【Fn **]について 「キーボード」の「キーの使い方」の「ホットキー機能**(【Fn **]の使い方**)(p.48)

### 録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「エンターテイメント」「ボリューム コントロール」をクリック「ボリューム コントロール」が表示されます。
- 2 「オプション」メニューの「プロパティ」をクリック
- 3 「ミキサーデバイス」欄で「Realtek HD Audio Input」を選択する
- **4** 「表示するコントロール」欄の使用する録音ソースにチェックを付け、「OK」ボタンをクリック
- 5 使用する録音ソースの「選択」にチェックを付ける
- 6 使用する録音ソースの「音量」で録音音量を調節する

### 機器の接続について

本機にはJack detection機能が搭載されており、ライン/ヘッドフォン共用出力またはマイク入力に機器を接続すると、接続されたことを検知して「Realtek HDオーディオマネージャ」の「デバイスタイプ」画面が表示されます。その場合は、接続した機器にあわせて、次のように設定してください。

### ライン/ヘッドフォン共用出力に接続した場合

1 ヘッドフォンを接続した場合は「ヘッドフォン」、スピーカなどのオーディオ機器を接続した場合は「ライン出力」にチェックを付け、「OK ボタンをクリック

**2**「OK」ボタンをクリック

これで、設定は完了です。

#### マイク入力に接続した場合

- 1 「マイク入力」にチェックを付け、「OK」ボタンをクリック
- **2**「OK ボタンをクリック

これで、設定は完了です。

### 音楽CD再生時の設定

本機のDVD/CDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能で す。DVD/CDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、アナログ ではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要があります。 次の手順で音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認して ください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「DVD/CD-ROMドライブ」をダブ ルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 表示されるDVD/CDドライブをダブルクリック
- **3** 「プロパティ タブをクリック
- 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」 にチェックが付いていることを確認する
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「デバイス マネージャ を閉じる
- **7**「OK ボタンをクリック

再生に使用するプレーヤーが Windows Media Player 」の場合は、次の 「Windows Media Playerの設定」をご覧になり、設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Windows Media Player」をクリック Windows Media Playerが起動します。
- 2 メニューバーの「ツール」「オプション」をクリック メニューバーが表示されていない場合は左上の◎をクリック
- 3 「デバイス」タブをクリック
- 4 「デバイス」欄に表示されているDVD/CDドライブを選択して、「プロパティ」ボタンをクリック
- 5 「オーディオ」タブをクリック
- 6 「再生」欄の「デジタル」が選択されていることを確認する
- 7 「OK」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック

これで、音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。



手順2で表示させたメニューバーを消す場合は、左上の②をクリックしてください。

### マイクの設定

### 「Realtek HD オーディオマネージャ」で設定する

「Realtek HD オーディオマネージャ」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、マイクでの録音時のノイズの抑制やエコーの軽減、ビー ムフォーミング機能の設定などが行えます。マイクの設定は、次の手順で行っ てください。

- 1 画面右下の通知領域にあるM Realtek HD オーディオマネー ジャをダブルクリック 「Realtek HD オーディオマネージャ」が表示されます。
- 2 「マイク タブをクリック
- 3 設定する機能にチェックを付ける 設定できる機能には、次のものがあります。
  - ・「ノイズ抑制」 録音時のノイズ抑制を行います。
  - ・「 音響エコーキャンセル 」 録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。
  - ・「ビームフォーミング(指向性録音)」 ステレオマイク使用時に、マイクを向けていない方向からの雑音を軽 減します。
  - 「警告 ウインドウが表示された場合は「〇K をクリックしてください。
- **4** 設定が完了したら「OK」ボタンをクリック

これでマイクの設定は完了です。

## LAN(ローカルエリアネットワーク)

本機のLAN機能使用上の注意や設定などについて説明しています。

### LANへの接続

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T (ギガビットイーサネット対応)	100BASE-TX/10BASE-T
タイプVE、タイプVF		-

:標準装備

#### メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環境にも接続することができます。

### LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用してください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

#### 接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LANケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタを増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。



本機を稼働中のI ANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行っ てください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

### 運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切 断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接 続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windows **を再起動してください**。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スタンパイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ネットワークの通信中にはスタンバイ状態または休止状態にしない でください。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態 または休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、 スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることが あります。
- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

#### ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理されているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバーサル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter **)**を押してください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーション)という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address」として表示されます。)

### LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。

参照 必要な構成要素の詳細について Windowsのヘルプの中にあるネットワーク 関連の項目

ネットワークソフトウェアのセットアップ



工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。

- 1 「スタート」ボタン 「マイ コンピュータ」をクリック
- 2 「その他」の「マイネットワーク」をクリック
- 3 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をクリック
- 4 「ローカル エリア接続」をクリック

**5** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス、「プロトコル、「クライアント をセットアップできます。 必要な構成要素を追加してください。

#### メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

- **6** 「スタート ボタン 「マイ コンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- **8** 「コンピュータ名 タブをクリック
- 9 「変更 ボタンをクリック
- 10「コンピュータ名の変更」画面が表示されたら、「コンピュータ名」 「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

#### メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワーク の管理者に相談してください。

- 11 「OK ボタンをクリック
- 12「OK」ボタンをクリック
- 13 「OK」ボタンをクリック
- 14 再起動を促すメッセージが表示された場合は、本機を再起動する これでLANの設定は完了です。

### リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 か設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・電源の切れている状態から電源を入れる
- ・スタンバイ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケッド Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(WebSAM Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

### ₡¥チェック!!

- ・ 前回のシステム終了(電源を切る、スタンパイ状態にする、休止状態に する)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うことはで きません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な 方法でシステム終了を行ってください。
- ・ サポートする速度が1000Mbpsのみのハブではリモートパワーオン機能 は使用できません。10M/100M/1000M Auto-negotiation機能を搭載し たハブを使用してください。
- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

#### 電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、次の 設定を行ってください。

- 1 本機の電源を入れて「NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す
- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.146)

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

- **2**「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設 定する
- **3**【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 4 「Yes が選ばれていることを確認して Enter を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。
- グチェック!!-

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

参照 / 起動時のパスワードの設定 「PART3 **システム設定」の「設定項目一覧」の「「**Security **」メニュー** (p. 152 ) これで設定は完了です。

スタンパイ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用する ための設定



以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

1 「デバイス マネージャ を開き、「ネットワークアダプタ をダブル クリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- ▲ 次の項目にチェックを付ける
  - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする」
  - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように
  - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする」
- **5**「OK ボタンをクリック

これで設定は完了です。

### ネットワークブート機能(PXE機能)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- BIOS設定変更

### ₹ チェック!!-

ネットワークプートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

- 本機の電源を入れで「NEC ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.146)
  - 2 「Boot」メニューで「Boot priority order」に「Network」を追加する これでネットワークブートを使用するための設定は完了です。

### メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC」ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。



【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

### インテル® AMT

インテル® AMTに対応した運用管理ソフトウェアによる高水準の運用管理 機能を利用できます。

### ₹ チェック!!

- ・インテル® AMTはvProテクノロジーインテルCentrino2対応モデルの み使用できます。
- ・インテル® AMTを利用する場合、別途、インテル® AMTに対応した運用 管理ソフトウェアが必要です。

インテル® AMTを利用するには、BIOSセットアップユーティリティでインテル® AMTを有効に設定し、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジをセッ トアップする必要があります。

インテル® AMTを有効にする

1 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.146)

- 2「Advanced」メニューの「Intel(R) ME BIOS Extension」を 「Enabled」に設定する
- **3**【F10 **を押す** 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 4 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

これでインテル® AMTが有効になりました。 次に「インテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジのセットアップ」に進んで ください。

### ₹ チェック!!

インテル® AMTを利用する場合のみ、インテル® アクティブ・マネジメン ト・テクノロジをセットアップしてください。

- 1 「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- **2**「C:¥DRV¥SOL2¥SETUP.EXE」と入力して「OK」ボタンをク リック これ以降の操作は画面の指示に従ってください。
- 3 セットアップが終了したら、Windowsを再起動させる

これでインテル®アクティブ・マネジメント・テクノロジのセットアップは終了 です。

### ₹ チェック!!

- ・インテル® AMTの詳細な設定方法は、運用管理ソフトウェアの提供元に お問い合わせください。
- ・ インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジをセットアップすると、 Windows起動時にタスクトレイにメッセージが表示されることがあります。 このメッセージを表示させないようにするには、次の手順を行ってくだ さい。
  - 1. タスクトレイにある「インテル(R) Management and Security Status」 アイコンを右クリックし、表示されたメニューの「開く」をクリック 「インテル(R) Management and Security Status」が表示されます。
  - 2.「ユーザ通知の有効化」のチェックを外す
  - 3.「閉じる」ボタンをクリック
- 参照 ン・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Advanced」メニュー」 (p.150)
  - ・「PART3 システム設定 の「ME BIOS Extensionについて (p.158)
  - ・「PART3 システム設定」の「ME BIOS Extensionの設定項目一覧(p.162)

## 無線LAN機能

本機の無線LAN機能の概要について説明しています。 無線LANモデルをお使いの場合のみご覧ください。

### 使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポイント(以下アクセスポイント)などが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか 無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を 認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電 源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性がありますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでく ださい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするとさは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

### 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

#### 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する( 改ざん ) コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをおすすめします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

### 本機で設定できるセキュリティ

### ~**♥**チェック!!-

- 次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

#### 盗聴 傍受 を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

#### 不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、第三者にSSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠ぺいの設定をする必要があります。
- 接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)。

#### より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定を行うことができます。



WPAやWPA2による暗号化を使用するには、接続する相手の機器も同じ セキュリティ機能に対応している必要があります。

### 無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアク セスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイ ドNEC 8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、接続できる製品を確認してください。

無線LAN機器同十の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceに よる「Wi-Fi® 認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおす すめいたします。

### 無線LANの設定

「Versa Pro/Versa Pro J 電子マニュアル」の「無線LAN機能」の「「無線 LAN (IEEE802.11n Draft 2.0、IEEE802.11a/b/g ) について をご覧に なり、設定を行ってください。

## セキュリティ機能/マネジメント機能

本機で利用可能なセキュリティ機能およびマネジメント機能について説明 しています。

### セキュリティ機能/マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。



お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能の説明をご覧ください。

- ・スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- ・I/O制限
- ・FeliCaポート
- ・盗難防止用ロック
- DEP Data Execution Prevention 機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
- ・セキュリティチップ機能
- ・暗号化ファイルシステム(EFS)
- ・セーブデータ転送ツール
- SecureRedirector
- · SecureBranch AccessManager
- NASCA
- ・InfoCage® モバイル防御
- DeviceProtector
- ・リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)
- ・ネットワークプート機能(PXE搭載)
- ・vProテクノロジー インテルCentrino2

### セキュリティ機能

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルス の侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。

### グチェック!

セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはあり ません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

#### スーパパイザパスワード / ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を 防止するための機能です。

#### メモ

- ・スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や本機 の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードと同じくBIOS セットアップユー ティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、 設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、 使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

#### BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると BIOSセットアッ プユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワー ドを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

#### 本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップ ユーティリティで「Password on boot を「Enabled に変更してください。 本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、起動するにはスーパバ イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.146)



- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されてなければ設定できません。
- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

#### ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機の ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワードの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏えいを防止できます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディス クユーザパスワードの2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスク が本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

参照 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー (p.152)

### ₹ チェック!!

- ・ ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが 設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソ コンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使 用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防 止するためにも、本機の他のセキュリティ機能と合わせてお使いください。
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### 1/0制限

本機では、BIOSセットアップユーティリティで外部とのデータ交換の手段で あるI/Oを使用できないように制限することができます。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及 ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。 本機では、次のI/Oを制限することができます。

- ・フロッピーディスクドライブ 1
- ・DVD/CDドライブ
- ・PCカードスロット
- ・USBコネクタ
- ・シリアルポート
  - 1: 本機はUSBフロッピーディスクドライブを使用するため、USBコネクタを制限することでフロッ ピーディスクの使用を制限できます。

参照 > 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Advanced」メニュー (p.150)



「FeliCaポート」は、FeliCa対応モデルのみ使用できます。

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオン やスクリーンセーバーのロック解除、Webサイトのパスワード代替などを行うこ とができます。また本機は、Edv機能搭載カードをサポートしています。

- 参照 >・「FeliCaポートマニュアル (「FeliCa Secure Client/FeliCaポート自己診断 CD-ROM Jのf manual Jフォルダのfindex.htm J)
  - ・「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA フォルダの「NASCA User's Guide.pdf 1

#### **盗難防止用ロック**

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS15)を利用することで、本機を机な どに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

### 参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.14)

当社製セキュリティケーブル PK-SC/CA01 は本機では使用できません ので注意してください。

### DEP( Data Execution Prevention )機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。 コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しない ようにすることができます。

工場出荷時の状態では有効になっています。

参照 / 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Advanced」メニュー (p.150)

## **グ**チェック!!

ウイルスパスターは、工場出荷時にはインストールされていません。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルスバス ターを使用します。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウ イルスパスター・

#### ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができ なくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュー タウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

参照 / 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Security」メニュー (p.152)

### セキュリティチップ機能



セキュリティチップ機能は、タイプVEでのみ使用できます。

本体にハードウェア的にTPM Trusted Platform Module と呼ばれるセ キュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、 鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。 また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して 持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

参照 > 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル の「セキュリティチップ ユーティリ ティマニュアル」



ハードディスク暗号化ユーティリティは、工場出荷時にはインストールされ ていません。

EFS(Encrypting File System は、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」

セーブデータ転送ツール



- ・セーブデータ転送ツールは、タイプVEでのみ使用できます。
- ・セーブデータ転送ツールは、工場出荷時にはインストールされていません。

セーブデータ転送ツールは、本機のハードディスク上にある「デスクトップ」マイドキュメント」のデータを、ネットワークフォルダやリムーバブルディスクに転送するアプリケーションです。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「セーブデータ転送ツール」

SecureRedirector



- ・ SecureRedirectorは、SecureRedirector選択時のみ添付されています。
- Secure Redirectorは、工場出荷時にはインストールされていません。

Secure Redirectorは、本機のハードディスクヘドキュメントファイルなどを保 存しようとした場合に、自動的にファイルサーバに保存します。本機のハード ディスクにドキュメントファイルなどを保存しないため、情報の漏えい防止に 効果があります。

#### メモ

- ・ファイルサーバと接続していない場合でも本機の使用は可能です。
- ・外出先からWebを参照したり、添付のSecure Branch Access Managerを 利用してファイルサーバに接続し、ファイルサーバに保存したドキュメント ファイルを利用する運用が可能です。
- ・SecureBranch AccessManagerを利用した運用には、別途「モバイルイ ントラネットVPNアプライアンスSecureBranch」が必要です。
- 参照 / 『ソフトウェアのご使用条件(Secure Branch Access Manager 用)/ SecureRedirectorモデルをお使いの方へ』

#### SecureBranch AccessManager

### グチェック!

- ・ SecureBranch AccessManagerは、SecureRedirector選択時のみ添付 されています。
- ・ SecureBranch AccessManagerは、工場出荷時にはインストールされ ていません。
- ・ SecureBranch AccessManagerを利用した運用には、別途「モバイルイ ントラVPNアプライアンスSecureBranch」が必要です。詳しくは、http:/ /www.nec.co.jp/datanet/securebranch/index.html をご覧ください。

SecureBranch AccessManagerを使用することで、自宅や外出先などの インターネット環境から、SecureBranchを導入した社内ネットワークへの接続 が可能になります。

これにより、コールバック接続や端末認証、カーネルファイアウォールなどの 機能が利用でき、強固なセキュリティを確保した上でのネットワーク接続が可 能になります。

参照〉『ソフトウェアのご使用条件(Secure Branch Access Manager用) SecureRedirectorモデルをお使いの方へ』



- ・ NASCAは、タイプVEでのみ使用できます。
- ・NASCAは、工場出荷時にはインストールされていません。

NASCAは、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証方法を使用した高度な個人認証機能です。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。

参照 「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」

#### InfoCage® モバイル防御



- ・ InfoCage® モバイル防御は、SecurePack選択時のみ添付されています。
- ・ InfoCage® モバイル防御は、工場出荷時にはインストールされていません。

「InfoCage® モバイル防御」は、ハードディスクやリムーバブルメディアの中身を暗号化するソフトウェアです。

暗号化することによって、本機やリムーパブルメディアが盗難にあったり、紛失したときでも、情報を見られないよう保護することができます。

参照 『InfoCage®/モバイル防御 インストールガイド』

### € チェック!

- DeviceProtectorは、工場出荷時にはインストールされていません。
- ・ DeviceProtectorのインストール後に、BIOSセットアップユーティリティ の「SATA Controller Mode:」の設定を変更すると、スクリーンセーバー が表示され、本機がロックされた状態になることがあります。再起動して もロックが解除されない場合は、DeviceProtectorを再インストールして ください。

本機で使用できるIDE機器、USB機器、PCカードなどを制限することができ ます。内蔵のDVD/CDドライブ、USBメモリ、USBやPCカードを使用して接 続されたハードディスクなどの外部記憶装置を制限することで、情報の漏え い防止に効果的です。

DeviceProtectorでは、次のような機能を制限することができます。

- ・フロッピーディスクドライブ
- ・内蔵DVD/CDドライブなどのIDE機器
- PCカード <sup>1</sup>
- USB機器
  - 1: PCカードスロットの有効 / 無効の設定、およびPCカードを使用して接続されたメモリーカー ドやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みの制限が行えます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の F DeviceProtector I

### マネジメント機能

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソ コンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメ ント機能があります。

リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 >・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能 )の設定 (p.93)
  - 「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Advanced」メニュー」 (p.150)

ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE(Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

vProテクノロジー インテルCentrino2



vProテクノロジー インテルCentrino2はvProテクノロジー インテル Centrino2対応モデルのみ使用できます。

高水準の運用管理性を提供するプラットフォーム技術です。 別途vProテクノロジー インテルCentrino2に対応した運用管理ソフトウェ アが必要です。

- 参照 > ・「LAN( ローカルエリアネットワーク )」の「インテル® AMT ( p.97 )
  - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧」の「「Advanced」メニュー」 (p.150)
  - ・「PART3 システム設定」の「ME BIOS Extensionについて(p.158)

2

# 周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

#### この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.116)「接続できる周辺機器(p.119)を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページを読んでください。

#### この章の内容

周辺機器利用上の注意	116
接続できる周辺機器	119
メモリ	121
マウス	127
外部ディスプレイ	132
PC <b>カード</b>	139
ISR <b>コネクタ</b>	142

## 周辺機器利用上の注意

#### 接続前の確認

#### 周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認 するか、製造元にお問い合わせください。なお、NEC製の周辺機器で接続可 否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情 報発信サイド NEC 8番街 (http://nec8.com から次の手順で確認してくだ さい

- 1.「NEC 8番街 のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

#### 周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために」をご覧ください。
- ・本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや 取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させて データを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってくだ さい。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧くださ 610

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は「デバイス マネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

#### プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバのインストールを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールを行ってください。

### デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められることがあ ります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動してくだ さい。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街 (http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、 定期的に確認してください。

#### メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 画面の「NECサポートプログラム」から検索できます。

- 1.「NEC 8番街 のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2.「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」にある「各種アップデートモ ジュール をクリック

#### 周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、周辺機器によっては正しい手順で取り外しを行わないと、周辺機器 に記録しているデータが破損したり、本機が正常に動作しなくなる場合があ ります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で行ってください。

- 1 画面右下の通知領域にある。をクリック が表示されていない場合は
  をクリックし、通知領域の隠されてい るアイコンを表示してください。 すべてのアイコンを表示しても多がない場合は手順3に進んでくださ 61
- 2 表示される「×××××を安全に取り外します」から、取り外す周 辺機器をクリック

通知領域に安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示さ れます。

表示される「×××××を安全に取り外します」に取り外す周辺機器が ない場合は手順3に進んでください。

3 周辺機器を取り外す

以上で周辺機器の取り外しは完了です。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありま せん。しばらく待てば使用できます。


## 接続できる周辺機器

### 本体に接続できる周辺機器一覧

本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。


タイプVE、タイプVF

#### 本体前面 / 右側面




1: タイプVEのみ

#### 本体背面 / 左側面



1: タイプVEのみ

#### 本体底面



名称	接続できる周辺機器		
USB <b>コネクタ</b>	USBマウスなど		
マイク入力	マイクロフォンなど		
ライン/ヘッパフォン共用出力	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器		
PC <b>カードスロッ</b> ト	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど		
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど		
DC <b>コネクタ</b>	ACアダプタ		
シリアルコネクタ	ターミナルアダプタなど		
メモリスロット	増設RAM <b>ボード</b>		
バッテリスロット	バッテリパック		

## メモリ

別売の増設RAMボード 以降、メモリ )の取り付け方 / 取り外し方や増設後 の確認について説明しています。

#### 取り付け前の確認

#### 取り付けられるメモリ

本機に取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800 情報発信サイド NEC 8番街(http://nec8.com )から、次の手順で確 認してください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報 をクリック
- 2. 「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
- 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なメモリをご確認ください。

### ✔ チェック!

メモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC 8番街」で取り付け可能となっ ているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていませ ん。販売元にお問い合わせください。


#### メモリの取り付け

### ₡¥ェック!!

- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱う と破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・ メモリのコネクタ部分には手を触れないでください、接触不良など、故障 の原因になります。
- ・ボードトの部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・ メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部 やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- ・メモリスロットのカバーのネジを外すため、プラスドライバーを用意して ください。
- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- ? 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- ▲ バッテリパックを本体から取り外す

参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.40)


5 図のネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロットのカバーを取り外す



**6** メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たるまで挿入する

### ·**ジ**チェック!!-


- ・メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリを手に持つ際は、メモリの両端を持つようにしてください。




実物はイラストと多少異なる場合があります。

### - グチェック!!


挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれがあります。




# 7 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込む



実物はイラストと多少異なる場合があります。





メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り付ける

### 9 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付けについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.40)


これでメモリの取り付けは完了です。

#### メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリの確認 ( p.126 )に従って、増設が正しく行われたかどうか確認してください。

#### メモリの取り外し

- 1 「メモリの取り付け (p.122)の手順1~5に従って、メモリスロット のカバーを取り外す
- **2** コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。



実物はイラストと多少異なる場合があります。

### ・ チェック!

- ・メモリの基板は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- 3 そのままメモリを斜めに引き抜く
- **4** メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける

### 5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.40) これでメモリの取り外しは完了です。

#### 増設したメモリの確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- $oldsymbol{2}$ 「パフォーマンスとメンテナンス」「システム」をクリック 「システムのプロパティ」ウインドウが表示されます。
- 3 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「\*\*\*GB RAM または「\*\*\*MB RAM」と表示されています。\*\* \*GB**または\*\*\***MB**が総メモリ容量です。**

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再 度確認してください。

### ₹チェック!!

・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示さ れる場合がありますが、故障ではありません。詳しくは以下のマイクロソ フトサポート技術情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/888137/ja

- ・ 本機は最大4Gバイトのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメ モリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできませ ん。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- ・ メモリを増設した後に休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモ リ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。

『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」 を参照し、ハードディスクの容量を確認してください。

## マウス

本機でマウスを使用する場合の設定について説明しています。

#### マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合 \ USBマウス USBマウス添付のモデルの場合 が使用できま す。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウス、シリアルマウスなどを使用することができます。

マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行った後、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

### ₹ チェック!!

光センサーUSBマウスは、マウス底面からの赤い光によって映し出される 陰影を、センサーで検知することでマウスの動きを判断しています。その ため、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポインタ が動かないなど、正常に動作しないことがあります。

- 鏡など反射しやすいもの
- ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの
- 光沢のあるマウスパッドや机
- 雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの
- 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの

#### マウスの設定方法

### ₡¥ェック!!-

- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポ インティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は 次のようにキーボードを使用して本機を再起動してください。
  - 1. Windows キー( ) を押す
  - 2. カーソル移動キー(【 】 】 】 】)で「終了オプション」または 「シャットダウン を選択し、【Enter】を押す
  - 3. カーソル移動キーで「再起動」を選択し、【 Enter **】を押す**
- マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。

#### 添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する 場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続して ください。

### ₹ チェック!!-

- ・本機では、当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- NXパッドドライバをインストールしている場合は「マウスのプロパティ」 -「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にすることがで きます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced メニューの「Internal Mouse を、 「Disabled」に設定してください。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.146)

#### 他社製のUSBマウスを使用する

本機で他社製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

### - - - チェック!!-

- ・本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス」ドライバで使用してくだ さい。
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用できません。

#### NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行ってください。

### 1 NXパッドドライバをアンインストールする

参照 NXパッドドライバのアンインストール 「PART1本体の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.58)

### 2 USBマウスを接続する

他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストールしてください。

これで設定は完了です。

#### NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製USBマウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

### ₡¥ェック!

- ・ ポインタが動かなくなった場合は、『Enter Jを押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの「Internal Mouse」を、 「Disabled に設定してください。

#### 参照 ン・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル

・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.146)

#### シリアルマウスを使用する(タイプVEのみ)

タイプVEでシリアルマウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってくだ さい。

### ₡ チェック!-

接続するときは、必ず本機の電源を切ってから接続してください。

- 1 本機の電源を切る
- 2 シリアルマウスを本機のシリアルコネクタに接続する

参照 > シリアルコネクタについて 「PART1本体の構成各部 の「各部の名称 (p.14)

シリアルマウスに専用のドライバが添付されている場合は、マウスを接続した 後、マウスのマニュアルに従ってドライバの変更を行ってください。



シリアルマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced メニューの「Internal Mouse を、 「Disabled に設定してください。

#### NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を行ってください。

### ・女チェック!!

- マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。
- ・ BIOS セットアップユーティリティでNXパッドを無効に設定している場合は、マウスを取り外す前にBIOSセットアップユーティリティの「Advanced」メニューの「Internal Mouse」を、「Enabled」に設定してください。

#### 当社製USBマウスを使用している場合

そのままUSBコネクタから取り外してください。

他社製USBマウス、またはシリアルマウスを使用している場合

- **1** マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスドライバをアンインストールし、マウスを取り外す
- 参照〉 マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル
  - 2 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定してください。 すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。
- 参照 NXパッドのドライパを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定する 「PART1 本体 の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール (p.58)

### - 🍑 チェック!

N×パッドの拡張機能を使用する場合は、N×パッドのドライバを再インストールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」 の「NXパッドドライバの再インストール (p.59)

## 外部ディスプレイ

外部ディスプレイで表示可能な解像度や表示色、画面の表示先の切り替えなどについて説明しています。

#### 外部ディスプレイの接続

#### 外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

### チェック!

- ・お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・ 設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択できる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアルに記載されている解像度や周波数で使用してください。

#### 外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色			
(ドット)	(kHz)	( Hz )	65,536色	1,677万色		
800×600	37.9	60				
	46.9	75				
	53.7	85				
1,024 × 768	48.4	60				
	60.0	75				
	68.7	85				
1,280 × 1,024	64.0	60				
	80.0	75				
	91.1	85				
$1,600 \times 1,200$	75.0	60	1	1		

:表示可能

1:プロジェクタ接続ツールからは設定不可

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ ( 回 )に接続する
- ₹ チェック!!-

ディスプレイ用ケーブルは、コネクタ両端のネジを締め、しっかりと固定し てください。

参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各 部の名称 (p.14)

> 外部ディスプレイの電源コードを、壁などのコンセントに差し込む **詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください**。

これで外部ディスプレイの接続は完了です。

### プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ(回)には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット)、垂直走査周波数(Hz などを確認してください。 また、添付のプロジェクタ接続ツールを使用して、簡単にプロジェクタの設定 を行うことができます。

**チェック**!

プロジェクタ接続ツールでプロジェクタの設定を行った場合、本機の液晶 ディスプレイとのデュアルディスプレイ表示になります。

参照 > 「PART1 本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ」の「プロジェクタ接続ツール」 (p.80)

#### 表示するディスプレイの変更

外部ディスプレイなどを接続した場合、次の方法で画面の出力先を切り替え ることができます。

### ₡¥ チェック!

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくださ い。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動して ください。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」で切り替える

### ₹チェック!!-

- ・ DVD-Videoディスクの再生中に表示先の切り替えを行う場合は、DVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてか ら行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場 合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合 があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表 示させる設定にすることをおすすめします。
- **1** 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリック
- 2 「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- ? 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「Intel R ) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」タブ をクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
- 5 「ディスプレイデバイス」の「動作モード」欄で「シングル ディスプ レイ [Intel R] デュアル・ディスプレイ・クローン [拡張デスク トップ から表示したい設定を選択する

#### メモ

- ・「拡張デスクトップ をクリックすると デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- ・「Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン」は、外部ディスプレイと本機 の液晶ディスプレイで同時表示を行います。表示される内容は、外部ディス プレイと本機の液晶ディスプレイで同じものですが、選択した解像度によっ ては外部ディスプレイと本機の液晶ディスプレイが異なる表示状態になる 場合があります。

### ₹ チェック!!-

接続している外部ディスプレイやプロジェクタによっては、「Intel( R )デュ アル・ディスプレイ・クローン」を選択すると、画面の解像度が変更される場 合があります。その場合は、解像度を設定しなおしてください。

参照 / 「デュアルディスプレイ機能」「PART1本体の構成各部」の「液晶ディスプレ イ」の「デュアルディスプレイ機能 (p.77)

> 6 「ディスプレイの選択」の「プライマリデバイス」欄、「セカンダリデ バイス 欄で、一覧から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ」、ノートブック」が表示されます。

#### メモ

「シングルディスプレイ」を選択した場合、「セカンダリデバイス」欄は表示さ れません。

- **7**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- **名**「OK ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- **10**「OK ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

#### キーボードを使用して切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、キーを押すごとに画面の出力先が切り替わります。

### ❤️チェック!!-

- ・ デュアルディスプレイ機能使用時またはコマンド プロンプトを全画面 表示(【Alt 】+【Enter 】で切り替え している状態では、キーボードでの画 面の出力先の切り替えはできません。
- ・ キーボードでの画面の出力先の切り替えでは、本機の液晶ディスプレイ と外部ディスプレイの同時表示にはできません。

#### プロジェクタ接続ツールで切り替える

本機では、添付のプロジェクタ接続ツールで切り替えることができます。

### グチェック!!-

プロジェクタ切替ツールを使用して切り替える場合、本機の液晶ディスプ レイのみの表示とデュアルディスプレイ表示の切り替えになります。

参照 / 「PART1 本体の構成各部」の「液晶ディスプレイ」の「プロジェクタ接続ツール」 (p.80)

#### ディスプレイに合わせて本機の設定をする

外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の操作を行ってください。

### **ジチェック**!!-

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

- お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合 ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってくだ さい。
- お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。
  - 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
  - 2 「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
  - **3** 「設定」タブをクリックし、外部ディスプレイのモニタアイコンをクリック
  - 4 「詳細設定」ボタンをクリック
  - **5** 「モニタ」タブをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック
  - 6 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
  - 7「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
  - **8** 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、
    「次へ」ボタンをクリック

- 9 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 10「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 11 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造元」欄で「(標準モニタの種類)を選択し、「モデル」欄で接続したディスプレイに対応した解像度を選択してください。
- 12 「完了」ボタンをクリック
- 13 「閉じる」ボタンをクリック
- 14 「OK」ボタンをクリック
- 15 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

### PCカード

#### 使用上の注意

#### 使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「10 付録 機能一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因になります。

#### PCカードの取り扱いについて

- ・PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、 次の点に注意してください。
  - 高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
  - 濡らさない
  - 重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
  - ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
  - PCカードの端子部分に金属などを差し込まない
- ・PCカードの取り扱いについては、必ず添付の『安全にお使いいただくため に』をご覧ください。

#### PCカードを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、PCカードスロットの 有効 / 無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorで、PCカードスロットの有効/無効の設定とPCカードを使用して接続されたメモリーカードやハードディスクドライブなどの外部記憶装置への書き込みを制限することができます。

<u>参照</u> 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「セキュリティ機能 ( p.104 )

#### PCカードをセットする/取り出すときの注意

- ・PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間 違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれが あります。
- ・本機がスタンパイ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしない でください。本機の機器構成が変更されると、データが消失してしまうこと があります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。
- ・PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。 PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。

#### PCカードのセットのしかた

**1** PCカードイジェクトボタンが収納されていることを確認する PCカードイジェクトボタンが出ているときは、PCカードイジェクトボタン をカチッと音がするまで押し込んで、収納された状態にしてください。

### チェック!!

PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PCカードイジェクトボタンが出た状態のままになり、本機やPCカードの故障/破損の原因となるおそれがあります。

2 PCカードの差し込む向きを確認する

### -**グ**チェック!!-

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

**3** PCカードの向きに注意して、スロットに水平に静かに差し込む

 参照
 PCカードスロットの位置について
 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名称(p.14)



PCカードスロットにカードをセットすると「Windowsが実行する動作を選 んでください。」と表示される場合があります。このように表示された場合 は、実行したい操作を選択してから「OK」ボタンをクリックしてください。ど の操作を選択すればよいかわからない場合は、ウィンドウの右 トの図をク リックしてください。

#### PCカードの取り出し方

- 1 「周辺機器利用上の注意」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.118)の手順1~2を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトボタンを押す
- ▲ PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

### PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場 合があります。PCカードのマニュアルと「PART4 付録」の「割り込みレベル・ DMAチャネル ( p.170 をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか 確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「トラブル解決Q&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付け たが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。 他の機能が使えなくなった。」をご覧になり、重ならないように設定を変更し てください。

## USBコネクタ

#### 使用上の注意

- ・USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があ ります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合は USB1.1**の転送速度に制限されます。**
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残って いる場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルル、プリンタに接続して いるUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。 なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってくださ
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信 号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その 場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USB コネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプ ラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンパイ状態中、スタンパイ状態へ移行中、スタンパイ状態から復帰中、休 止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器 を抜き差ししないでください。
- ・スタンバイ状態に移行する前にUSB機器(マウスまたはキーボード以外を 外してください。USB機器を接続した状態ではスタンバイ状態に移行また は復帰できない場合があります。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に 接続してからUSB機器を接続するようにしてください、USBハブにUSB機 器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB機器が正常に認 識されないことがあります。
- USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウィンドウにある。 「USB(Universal Serial Bus )コントローラ」は削除、無効にしないでく ださい。

#### メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュ アルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください、なお、 NEC製のUSB対応機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報 発信サイド NEC 8番街 (http://nec8.com から次の手順で確認してくだ さい。
  - 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
  - 2.「製品情報確認」にある「ビジネスPC製品検索」をクリック
  - 3.「旧モデル検索(最新機種も含む)にある「PC本体型番検索 をクリック お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なUSB対応機器を確認 してください。
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

#### USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有 効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。 また、添付のDeviceProtectorでも、USB機器の使用を接続するUSB機器 単位で制限することができます。

参照 > 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」の「セ **キュリティ機能** (p.104)

#### 接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッ チなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルを ご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディ スクが添付されていれば用意してください。

#### メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつ かの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読 んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

#### USB機器の取り付け

1 USBコネクタ( -<-- )にプラグを差し込む USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいませ ん。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USR機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

#### 外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。外付けUSB キーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けること ができます。

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付 けUSBキーボードは使用できません。

#### メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで 設定できます。

### USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域になが表示さ れます。このような機器の取り外しは、こをダブルクリックして表示される「ハー ドウェアの安全な取り外し」ウインドウで行います。正しく取り外しを行わない と、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器利用上の注 意」の「周辺機器の取り外しと再接続(p.118 をご覧になり、正しい手順で 取り外しを行ってください。

3

# システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

#### この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的 に合わせてお読みください。

#### この章の内容

BIOSセットアップユーティリティについて	146
設定項目一覧	149
ME BIOS Extensionについて	158
MF BIOS Extensionの設定項目一覧	162

# BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法などにつ いて説明しています。

#### BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

# ₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔 を変えてください。

### BIOSセットアップユーティリティの基本操作

# ₹ チェック!!

BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電源ス イッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、必ずBIOSセット アップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電源を 切る操作を行ってください。

- ・操作はキーボードで行います。
- · 【 】 】でメニューバーのカーソルを選択し、【 】 】で設定項目を選 択します。設定内容の値は【F5】[F6]で変更するか、【Enter]でポップメ ニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は(Tab )または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印が付いた設定項目は【Enter】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

#### BIOSセットアップユーティリティの終了

# ₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

#### 変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が 起動します。

#### メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes」を選択してBIOSセット アップユーティリティを終了することもできます。

#### 変更を保存せず終了する

- 1 キーボードの【 】 『でメニューバーの「Exit」を選択する メニューが表示されます。
- **2 キーボードの【 】で「**Exit Discarding Changes」**を選択し** 【Enter を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No」を選択 して【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

### 工場出荷時の設定値に戻す

# ₡️チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、 Windows記動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

#### 設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- **1** BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2**【F9**]を押す** Setup Confirmationの画面が表示されます。 中止したいときは【ESC】を押してください。
- 3 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 4 【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が起動します。

これで設定は完了です。

タイプVEをお使いの場合は、必要に応じて、ME BIOS Extensionの設定 値を工場出荷時に戻す操作を行ってください。

参照 / 「ME BIOS Extension について」の「工場出荷時の設定値に戻す (p.161)

# 設定項目一覧

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明していま す。表中の反転部分は、工場出荷時の設定です。

### 「Main」メニュー



「Internal HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は工場出荷時の設定のまま使用してください。

設定項目		設定値	説明
System Time		-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	;e	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。
Internal HDD/ Internal CD/DVD		-	現在接続されているIDEデバイスが表示されます。ハードディスクが接続されている場合は容量が表示されます。この項目にカーソルを合わせ【Enter】を押すと設定画面が表示されます。 【Ese を押すど Main メニューに戻ります。
Internal HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory		-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Type		-	CPU <b>タイプを表示します。</b>
CPU Speed		-	CPU <b>速度を表示します。</b>
BIOS Version		-	BIOS <b>のバージョンを表示します。</b>
Product	Name	-	型番を表示します。
Serial N	umber	-	製造番号を表示します。

# 「Advanced」メニュー

		14.5
設定項目	設定値	説明
Internal Mouse	Enabled Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
Fn/Left Ctrl key replacement	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、本体キーボードの【Fn】と【Ctrl 】の機能を入れ換えます。
Silent Boot	Disabled Enabled Black <sup>1</sup>	ブート時の画面を設定します。 ・「Enabled」:ロゴ画面のみ表示 ・「Disabled」:自己診断画面表示 ・「Black」:何も表示しない。
Legacy USB Support	Enabled Disabled	USBレガシー機能を選択します。 ・「Enabled」:USBレガシー機能を使用します。 ・「FD/CD」:USB FD/CDを使用します。 ・「Disabled」:USBレガシー機能を使用しません。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって電源をオンにすることができます。
Force Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、LANに よって電源がオンになったときに、起 動順位の設定に関わらず、強制的に Networkから起動します。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology <sup>2</sup>	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM) technologyがOS やAppletにより制御され、システムは 最適化された性能で動作します。 「Disabled を選択すると、常にバッテ リ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
Intel(R) ME BIOS Extension: <sup>2</sup>	Enabled Disabled	Intel(R) ME BIOS Extensionの有効/無効を設定します。 Intel(R) AMT機能を利用するときには「Enabled」に設定します。
Unconfigure ME:	Enabled Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) ME BIOS Extensionの設定をクリア します。クリア後は自動で「Disabled」 に戻ります。
Intel(R) TXT Initialization: <sup>2</sup>	Enabled Disabled	「Enabled」を選択するとIntel(R) TXT機能を有効にします。

設定項目	設定値	説明
Intel(R) VT-x: <sup>2</sup>	Enabled Disabled	「Enabled 」を選択するとIntel(R) VT-x機能を有効にします。
Intel(R) VT-d: <sup>2</sup>	Enabled Disabled	「Enabled を選択するとIntel(R) VT-d機能を有効にします。
Device Configuration	-	周辺入出力機器の設定をします。 【Enter を押すとサブメニューが表示されます。設定についてば Device Configuration をご覧ください。

<sup>1:</sup>BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押すことを何度か繰り返してください。

#### **Device Configuration**

ŧ	设定項目	設定値	説明
Serial port A <sup>2</sup>		Auto Disabled Enabled	オプションを使用して、シリアルボートAを設定します。 オプション: 「Disabled」:設定なし 「Enabled」:ユーザ設定 「Auto」:BIOSまたはOSによる設定
	Base I/O address <sup>2</sup>	3F8 2F8 3E8 2E8	シリアルポートAにI/Oベースアドレス を設定します。 「Serial port A を Enabled に設定 すると表示されます。
Cardl Slot	BUS Card	Enabled Disabled	「Disabled」を選択すると、PCカードスロットを切り離します。
Intern CD/D	11011	Enabled Disabled	内蔵のDVD/CDドライブを使用する かどうかを設定します。
USB	Port	Enabled Disabled	オプションを使用して、USBポートの 設定を行います。「Disabled」に設定 すると本機のUSBポートが使用でき なくなります。
SATA Controller Mode: 1		AHCI Enhanced	SATAコントローラの動作モードを設定します。

<sup>1:</sup> DeviceProtectorのインストール後に設定を変更した場合、スクリーンセーバーが表示され、本機がロックされた状態になります。再起動してもロックが解除されない場合は、DeviceProtectorを再インストールしてください。

<sup>2:</sup> VY21M/E-6、VJ21M/E-6、およびタイプVFでは、この項目は表示されません。

<sup>2:</sup> タイプVFでは、この項目は表示されません。

# 「Security」メニュー

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password Is	-	スーパバイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter )を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をします。【Enter 】を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Hard Disk Security (p.154 をご覧ください。
Security Chip Configuration <sup>1</sup>	-	Security Chipの設定をします。 【Enterを押すとサブメニューが表示 されます。設定についてば Security Chip Configuration (p.156 をご覧 ください。

<sup>1:</sup> タイプVFでは、この項目は表示されません。

#### スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 または「Set User Password」 にカーソルを合わせて【Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter 】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

# **ジ**チェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- ・設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の 「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてし まった」をご覧ください。

# グチェック!!

ハードディスクパスワードの設定を変更する場合は、本機の電源が切れて いる状態からBIOSセットアップユーティリティを起動し、設定を行ってくだ さい。

#### ハードディスクパスワードの設定を行います。

設定項目	設定値	説明
Internal HDD Password is	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Internal HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワード の設定、変更を行います。【Enter <b>】を</b> 押すと設定画面が表示されます。
Internal HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

#### ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter 】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter 】を押します。

「Enter New Password 欄に新しいパスワードを入力して Enter を押 し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力 して【Enter】を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

# - グチェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

#### ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

#### ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。 ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機の電源を切り、もう一度電源を入れてBIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

# ₡¥ェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ ロックを一時的に解除している状態では、スタンバイ状態および休止状 態にしないでください。

#### ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter 】を 押し、「Enter New Password」欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

# ₡¥ チェック!

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

#### Security Chip Configuration

# ₹ チェック!!

セキュリティチップ機能は、タイプVEでのみ使用できます。

#### セキュリティチップの設定を行うことができます。

設定項目	設定値	説明
TPM Support	Disabled Enabled	「Enabled を選択すると、セキュリティチップを有効にします。
Current TPM State	-	現在のセキュリティチップの状態が表示されます。
Change TPM State	No Change Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	セキュリティチップの状態を変更します。
Password Authentication <sup>1</sup>	Disabled Enabled	「Enabled」を選択すると、セキュリティチップの状態を変更するときにスーパパイザパスワードの入力が必要になります。

1:スーパバイザパスワードが設定済みで、かつ「TPM Support」の設定が「Enabled」の場合のみ設定可能

## -**♥チェック**!-

- 本機能を使用する場合は、スーパパイザパスワード / ユーザパスワード
   を併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお使いください。
- ・「Change TPM State」での初期化は、「Current TPM State」の表示が「Enabled & Activated」に設定されていないと実行できません。また、初期化を行うと「Current TPM State」は「Disabled & Deactivated」になります。
- ・「Password Authentication」を「Enabled」に設定した場合、セキュリティチップの設定変更時の確認画面の後に、パスワードの入力画面が表示されます。設定の変更を有効にするには、スーパパイザパスワードを入力してください。間違ったパスワードやユーザパスワードを入力した場合、設定の変更は無効になります。
- ・セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で 保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参照可能 な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃棄する際 には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏えいを防ぐことが できます。

参照 セキュリティチップ機能について 「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」 の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」

### 「Boot」メニュー

設定項目	設定値	説明
Boot priority order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。デバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】【F6】で変更します。OSを検索したくないデバイスがある場合は、解除したいデバイスにカーソルを合わせて【x 】を押します。
Excluded from boot order	-	OSを検索しないデバイスが表示されます。 OSを検索するデバイスに表示されているデ バイスを追加する場合は、追加したいデバイ スにカーソルを合わせて【x <b>]</b> を押します。

# ME BIOS Extensionについて

vProテクノロジー インテルCentrino2のインテル® AMTの設定を行うME (Management Engine ) BIOS Extension の操作や注意事項について説 明しています。

#### 使用上の注意

#### ME BIOS Extensionでの文字の入力

ME BIOS Extensionで特殊文字を入力する場合、キーボードのキーの表 記どおりに特殊文字を入力できないキーがあります。特殊文字を入力する場 合は次の表ご覧ください。

【Shift <b>]を押しながら</b> 押すキー	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[0]
入力される特殊文字	!	@	#	\$	%	٨	&	*	(	)

また、上記の特殊文字以外にもME BIOS Extension上ではキーボードの キーの表記と異なる文字が入力されるキーがあります。キーボードの表記と 異なる文字が入力されるキーについては以下の図をご覧ください。

#### 本機のキーボードの表記



#### 実際に入力される文字



上の図の網掛けで示されたキーが、表記と異なる文字が入力されるキーで す。

インテル® AMTを使用する場合は、本機にACアダプタを接続し、コンセントからの電源で使用してください。バッテリ駆動の状態ではインテル® AMTは使用できません。

#### 工場出荷時のパスワードからの変更

ME BIOS Extensionでの設定を行う前に、工場出荷時のパスワードから パスワードを変更する必要があります。次の手順でパスワードを変更してくだ さい。

# ·**♥**チェック!-

- ・工場出荷時のパスワードおよび運用管理ツールで利用するIDは 「admin」に設定されています。
- ・ 工場出荷時のパスワードが設定されたままの場合、パスワードの設定以外の設定の変更はできません。
- ・工場出荷時のパスワードのままでは、第三者にインテル® AMTを利用 されるおそれがあります。インテル® AMTを使用しない場合でも、パス ワードを工場出荷時の設定から変更することをおすすめします。
- 1 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】+【P】を押す

ME BIOS Extensionの「Main」メニューが表示されます。

**2**「Intel(R) ME Password」と表示されたら、「admin」と入力し 【Enter】を押す

- 3 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しく設定する パスワードを入力し【Enter】を押す パスワードは次の条件をすべて満たず、強固なパスワード」に設定して ください。
  - ·8文字以上32文字以下
  - ・1文字以上のアルファベット小文字および大文字を含むこと
  - ・1文字以上の数字(0~9)を含むこと
  - ・1文字以上の特殊文字(例:!、@、#などを含むこと

# ₡¥ェック!

- 「"」、」、」:」はパスワードの文字として使用できません。
- ・ ME BIOS Extension では、キーボードのキーの表記と異なる文字が入 力されるキーがあります。パスワードの入力の際には「使用上の注意」 (p.158)をご覧ください。
- 4 「Verify Password」と表示されたら、もう一度同じパスワードを入 力し【Enter】を押す

#### ME BIOS Extensionの起動

- 1 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示された後、画面上に 「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup 」と表示された ら、【Ctrl】+【P】を押す
  - ME BIOS Extensionの「Main」メニューが表示されます。
- **2** 「Intel(R) ME Password」と表示されたら、ME BIOS Extension のパスワードを入力し【Enter】を押す

#### 工場出荷時の設定値に戻す

ME BIOS Extensionの設定を丁場出荷時の値に戻すときは、次の手順 で行ってください。

- BIOSセットアップユーティリティを起動する
- 2「Advanced」メニューの「Intel( R ) ME BIOS Extension: 」を 「Enabled に設定する
- 3 「Unconfigure ME:」を「Enabled」に設定する
- **4** 【F10】を押す 「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機 が再起動します。
- 6 再起動後、画面に「Countinue with unconfiguration (Y/N)」と表 示されたら【Y】を押す

「Intel(R) ME unconfiguration in progress」と表示され、設定値 を工場出荷時に戻す処理が始まります。



工場出荷時の設定に戻す処理中は、本機の電源を切らないでください。

処理が完了すると本機が再起動します。

これで設定は完了です。

必要に応じて、BIOSセットアップユーティリティの設定の変更や、BIOSセッ トアップユーティリティへの設定値を工場出荷時に戻す操作を行ってくださ 610

参照〉「BIOSセットアップユーティリティについて(p.146)



ME BIOS Extensionで設定可能な項目について説明しています。表中の 反転部分は、工場出荷時の設定です。

#### 使用上の注意

本機能はインテル® AMTの運用管理ソフトウェアを使用するための機能で す。使用する際は、運用管理ソフトウェアの提供元にご相談の上、設定を行っ てください。

#### 「Main」メニュー

設定項目	設定値	説明
Intel (R)ME Configuration	-	「Intel(R) ME Platform Configuration」に移動します。選択 時に確認のメッセージが表示されるの で【Y を押してください。
Intel(R)AMT Configuration <sup>1</sup>	-	「Intel(R)AMT Configuration」に移動します。
Change Inte <b>(</b> R <b>)</b> ME Password	-	ME BIOS Extensionのパスワードを 設定します。【 Enter <b>J</b> を押すと設定変 更の手順へ進みます。

<sup>1:</sup> Intel(R) ME Platform Configuration مر Intel(R) ME Features Control الماء 1: الماء الما 「Manageability Feature Selection」が「Intel(R)AMT」に設定されている場合のみ表示 されます。

# 「Inte(R)ME Platform Configuration」メニュー

設定項目	設定値	説明
Inte <b>K</b> R )ME State Control	DISABLED ENABLED	ME機能の有効/無効を設定します。 この設定項目は変更しないでください。
Inte <b>K</b> R )ME Firmware Local Update	DISABLED ENABLED	MEファームウェアのアップデート機能 の有効 / 無効を設定します。
Intel (R)ME Features Control	-	「Intel(R)ME Features Control」に移動します。
Intel(R)ME Power Control	-	「Intel(R)ME Power Control」に移動します。
Return to Previous Menu	-	「Main」メニューに戻ります。 設定を変更している場合、システムが 再起動することがあります。

### Intel(R)ME Features Control

設定項目	設定値	説明
Manageability Feature Selection	NONE Intel R AMT ASF	AMT機能の有効/無効を設定します。
Return to Previous Menu	-	「Intel(R) ME Platform Configuration メニューに戻ります。

### Intel(R)ME Power Control

設定項目	設定値	説明
Intel (R) ME On in Host Sleep States	Mobile: ON in SO Mobile: ON in SO,S3/AC Mobile: ON in SO,S3/AC,S4-5/AC Mobile: ON in SO;ME Wake in S3/AC Mobile: ON in SO;ME Wake in S3/AC,S4-5/AC	スタンパイ状態、休止状態、および電源オフ時に阿と機能を有効にするかどうかを選択します。 「Mobile:ON in S0」: OSが稼動している状態でのみME機能が有効になります。 「Mobile:ON in S0,S3/AC」: OS稼動状態およびACアダプタ接続時のスタンパイ状態のときにME機能が有効になります。 「Mobile:ON in S0,S3/AC,S4-5/AC」: OS稼動状態およびACアイ状態のときにME機能が有効になります。 「Mobile:ON in S0;ME Wake in S3/AC」: OS稼動技能およびACアイ状態のときに、ME Wole in S3/AC」: OS稼動技能があスタンパイ状態のときに、ME機能が有効になります。 「Mobile:ON in S0;ME Wake in S3/AC」: OS稼動技能およびACアイブをきた、ME Wole に、ME Wo
Return to Previous Menu	-	「Intel(R)ME Platform Configuration」メニューに 戻ります。

# 「Inte(R)AMT Configuration ュメニュー

設定項目	設定値	説明
Host Name	文字列	本機AMTのコンピュータネームを設 定します。
TCP/IP	-	本機AMTのTCP/IP設定をします。 設定についてば TCP/IP をご覧くだ さい。
Provision Model	Enterprise Small Business	プロビジョンモデルの設定をします。
Setup and Configuration <sup>1</sup>	-	Provisioning情報を設定します。 設定については「Intel(R) Setup and Configuration をご覧ください。
Un-Provision	Y N	「Intel(R)AMT Configuration」の 設定を工場出荷時の状態に戻します。 この項目を選択すると、確認のメッ セージが表示されるので【Y)を押し、 「Full UnProvision」を選択して 【Enter を押してください。
SOL/IDE-R	-	SOL/IDE-Rを設定します。選択時に確認のメッセージが表示されるので【Y 】を押してください。設定については「SOL/IDE-R」をご覧ください。
Password Policy	DEFAULT PASSWORD ONLY DURING SETUP AND CONFIGURATION ANYTIME	Password Policy <b>を設定します。</b>
Secure Firm- ware Update	DISABLED ENABLED	リモートによるMEファームウェアの アップデート機能を設定します。
Set PRTC	YYYY:MM:DD: HH:MM:SS	PRTC(Protected Real Time Clock <b>)の日付と時刻を設定します。</b>
Idle Timeout	1-65535	AMT無通信時に接続を切断するまでの時間を設定します。
Return to Previous Menu	-	「Main」メニューに戻ります。設定を変更している場合、システムが再起動することがあります。

<sup>1:「</sup>Provision model」が Enterprise」に設定されている場合のみ表示されます。

#### TCP/IP

### 設定項目が順番に表示されます。項目ごとに【Y】【N】または設定値を入 力してください。

設定項目	設定値	説明
DHCP	Enabled Disabled	ネットワークのDHCP機能よりIP設定を自動で行うか設定します。
IP address <sup>1</sup>	xxx.xxx.xxx	IPアドレスを設定します。
Subnet mask <sup>1</sup>	xxx.xxx.xxx	サブネットマスクを設定します。
Default Gateway address <sup>1</sup>	xxx.xxx.xxx	デフォルトゲートウェイのIPアドレスを 設定します。
Preferred DNS address <sup>1</sup>	xxx.xxx.xxx	DNSサーバーのIPアドレスを設定します。
Alternate DNS address <sup>1</sup>	xxx.xxx.xxx	代替DNSサーバーのIPアドレスを設 定します。
Domain name	文字列	ドメイン名を設定します。

<sup>1:「</sup>DHCP」が「Disabled」に設定されている場合のみ表示されます。

### Intel(R) Setup and Configuration

****		AV =P
設定項目	設定値	説明
Current Provisioning Mode	-	現在のProvisioning Modeを表示します。
Provisioning Record	-	登録されているProvisioning情報を 表示します。
Provisioning Server	-	Provisioning Serverの設定をします。設定については Provisioning Server をご覧ください。
TLS PSK	-	ProvisioningのためのTLS PSKを 設定します。設定については「Intel (R)TLS PSK Configuration」をご 覧ください。
TLS PKI	-	リモートでProvisioningを行うかどうかの設定をします。設定については「Inte(R)Remote Configuration」をご覧ください。
Return to Previous Menu	-	「Intel(R)AMT Configuration メニューに戻ります。

#### **Provisioning Server**

#### 設定項目が順番に表示されます。項目ごとに設定値を入力してください。

設定項目	設定値	説明
Provisioning server address	xxx.xxx.xxx	プロビジョニングサーバーのIPアドレスを設定します。
Port number	xxxx	プロビジョニングサーバーで、プロビジョニングで使用するTCP/IPのポート番号を設定します。

#### Intel(R) TLS PSK Configuration

設定項目	設定値	説明
Set PID and PPS **	-	PID / PPSを設定します。設定についてば Set PID and PPS をご覧ください。
Delete PID and PPS **	-	設定したPID / PPSを削除します。この項目を選択すると確認のメッセージが表示されるので、削除する場合は【Y 】を、キャンセルする場合は【N 】を押してください。
Return to Previous Menu	-	「Inte <b>(</b> R <b>)</b> Setup and Configuration」 メニューに戻ります。

#### Set PID and PPS

#### 設定項目が順番に表示されます。項目ごとに設定値を入力してください。

設定項目	設定値	説明
Enter PID	xxxx-xxxx	PID <b>を設定します。</b>
Enter PPS	XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	PPS <b>を設定します。</b>

Intel(R) Remote Configuration

設定項目	設定値	説明	
Remote Configuration Enable/Disable	DISABLED ENABLED	リモートでProvisioningを行うかどう かの設定をします。	
Manage Certificate Hashes <sup>1</sup>	-	認証情報を表示、編集します。	
Set FQDN <sup>1</sup>	文字列	FQDN(完全修飾ドメイン名)を設定します。	
Set PKI DNS Suffix <sup>1</sup>	文字列	PKIのDNS Suffixを設定します。	
Return to Previous Menu	-	「Intel(R)Setup and Configuration」 メニューに戻ります。	

<sup>1:「</sup>Remote Configuration Enable/Disable」が ENABLED」に設定されている場合のみ表 示されます。

#### SOL/IDE-R

#### 設定項目が順番に表示されます。項目ごとに設定値を選択してください。



設定を変更してメニューを終了した場合、本機が再起動する場合がありま

設定項目	設定値	説明
Username & Password	DISABLED ENABLED	SOL/IDE-R使用時にユーザー認証 を行うかどうかを設定します。
Serial Over LAN	DISABLED ENABLED	Serial Over LAN機能の有効/無効を設定します。なお、本機能を有効にした場合、COMポートを占有します。
IDE Redirection	DISABLED ENABLED	IDE Redirection機能の有効/無効を設定します。

4

# 付録

#### この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

### この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	170
お手入れについて	172

# 割り込みレベル・DMAチャネル

本機が工場出荷時に使用しているリソースについて説明しています。

#### 割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソースが複数の機 器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正常に使用で きないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいますので、競 合しないように設定してください。

#### 割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたと きに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出 荷時には次のように割り当てられています。

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	16	USBコントローラ
1	キーボード		Management Engine Interface
2	(空き)	Ī	グラフィック
3	(空き)		CardBusコントローラ
4	通信ポート 2	17	PCI Express
5	(空き)		Active Management Technology - SOL <sup>3</sup>
6	(空き)	18	USBコントローラ
7	(空き)		PCI-Express
8	リアルタイムクロック		無線LAN <sup>1</sup>
9	ACPI Compliant System		IDEコントローラ 4
10	SMBusコントローラ	19	USBコントローラ
11	(空き)		S-ATAコントローラ
12	NXパッド	20	内蔵LAN
13	数値データプロセッサ	21	USBコントローラ
14	(空き)	22	サウンド
15	(空き)	23	USBコントローラ

<sup>1:</sup> 無線LANモデルのみ

<sup>2:</sup> タイプVEのみ

<sup>3:</sup> vProテクノロジー インテルCentrino2対応モデルで、BIOSセットアップユーティリティの 「Intel R ) ME BIOS Extension を Enabled に設定し、ME BIOS Extensionの Serial Over LAN」を「ENABLED」に設定した場合のみ

<sup>4:</sup> vProテクノロジー インテルCentrino2対応モデルで、BIOSセットアップユーティリティの 「Intel(R) ME BIOS Extension を「Enabled」に設定し、ME BIOS Extensionの「IDE Redirection を ENABLED に設定した場合のみ

# ₡チェック!!

タイプVEは、インテル® AMT利用時、COM3ポートを占有する場合があり ます。COM3ポートを使用する必要がある場合は、次の手順で設定を変更 してください。

- 1. デバイスマネージャを開き、「ポート( COMとLPT)」をダブルクリック
- 2. 「Intel (R)Active Management Technology -SOL(COM3)」をダブ ルクリック
- 3. 「ポートの設定」タブをクリック
- 4.「詳細設定」ボタンをクリック
- 5. 「COMポート番号」欄で、占有するCOMポートを「COM4」に変更する COM4が表示されない場合は、COM5以降の番号を選択してください。
- 6. 「OK」ボタンをクリック
- 7. 「OK」ボタンをクリック
- 8. 本機を再起動する

#### 参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

#### DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、工場出荷時には次のように割り 当てられています。

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ

# お手入れについて

#### お手入れを始める前に

## € チェック!!-

- ・シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。こ れらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボード などを傷め、故障の原因になります。
- ・水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないでく ださい。故障の原因になります。

#### 準備するもの

軽い汚れのとき

乾いたきれいな布

汚れがひどいとき

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布

#### お手入れのしかた

# ₡¥ェック!!-

お手入れの前には、必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切ってください。 通常パソコンを使用していないときも、パソコンがスタンバイ状態になって いる場合があります。一度、Windowsを起動してから、電源を切ってくださ い。電源コードはコンセントから抜いてください。バッテリも外してください。 電源を切らずにお手入れを始めると、感電することがあります。

パソコン本体、キーボード、NXパッド

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふき 取ってください。

#### 液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布 は使わないでください。

ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

#### 電源コード / ACアダプタ

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグに ほこりがたまることがあります。

定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

#### マウスのクリーニング

光センサー式マウスをお使いの場合、マウスの底面のセンサーにほこりなど が付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合がありま す。


センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。 ボール式マウスをお使いの場合は、マウス内部のローラーやボールが汚れ ると、マウスポインタの動きが悪くなります。次の手順で定期的にクリーニング してください。ローラーだけクリーニングするときは、手順4~5は省略してもか まいません。

# € チェック!!

- ・クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくださ 110
- ・クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないようにして ください。
- ・水やぬるま湯は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原因 になります。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウス の外装を傷めたり、故障の原因になったりします。
- ・ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属プラシやカッター、ヤスリな どのような硬いものは使用しないでください。 ローラーに傷が付き、故障の原因になります。
- 1 本機の電源を切り、マウスを取り外す
- 7 マウスの裏側のボール止めを、矢印の方向に回転させる。




# 3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



- 4 ボールを水かぬるま湯で洗い、汚れを落とす
- 5 布で水分をふき取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる
- 6 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落 とす 汚れが落ちないときは、やわらかい歯ブラシなどを使用して汚れを 取ってください。

### **グ**チェック!!

歯ブラシには水やはみがき粉などを付けないでください。



- 7 ボールをマウスに戻す
- **8** ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定する



英字	か
BIOSセットアップユーティリティ 146	解像度75、132
CD-R/RW with DVD-ROM <b>ドライブ</b> 18	外部ディスプレイコネクタ 15、17、133
DC <b>コネクタ</b> 15、17	<b>キーボード</b> 14、16、46
DEP( Data Execution Prevention )機能	輝度49、75
107	<b>キャップスロックキーランプ</b>
DeviceProtector 64, 67, 112, 139, 143	休止状態 21、27
DMA <b>チャネル</b> 170、171	休止状態からの復帰 28
DVD-ROM <b>ドライブ</b> 18	<b>クリックボタン</b> 55
DVD/CD <b>ドライブ</b> 14、18、67	ర
DVDスーパーマルチドライブ18	
ECOボタン 14、16、32	サウンド機能
FeliCa <b>ポート</b> 14、18、107	周辺機器 115、116、119
【Fn】 エフエヌキー) 48	<b>省電力機能</b> 29
I/O制限64、67、106、139、143	シリアルコネクタ
InfoCage® <b>モバイル防御</b> 111	スーパパイザパスワード 104、153
Intel SpeedStep®テクノロジー32	スクロールボタン 55、56
IRQ 170	スクロールロックキーランプ
Jack detection機能 85	スタンパイ状態
LAN 89	スタンパイ状態からの復帰27
LAN <b>コネクタ</b> 15、17	スピーカ
ME BIOS Extension 158, 162	セーブデータ転送ツール
NASCA111	セキュリティ機能
NX <b>パッド</b> 14、16、55	セキュリティケーブル
PC <b>カードイジェクトボタン</b> 15、17	セキュリティチップ
PC <b>カードスロット</b> 15 <b>、</b> 17、139	<b>増設</b> RAM <b>ボード</b> 121
SecureBranch AccessManager 110	た
SecureRedirector	通風孔 15、18
USB <b>コネクタ</b> 14、15、17、142	ディスクアクセスランプ19
vProテクノロジー インテルCentrino2 113	ディスプレイストレッチ機能83
あ	ディスプレイの切り替え 49、134
暗号化ファイルシステム109	デバイスドライバ117
インテル® AMT97	デバイス マネージャ6
ネー・カー・Alwin	デュアルディスプレイ機能77
お手入れ	電源21
<b>音楽CD再生時の設定</b>	<b>電源スイッチ</b> 14、16、22
日本○○円工町が以た 00	<b>季浦ランプ</b> 10

盗難防止用ロック15、17、107
な
ニューメリックロックキーランプ 20
<b>ネットワークプート</b> 96、113
は
パーチャルスクリーン76
<b>ハードディスク</b> 62
ハードディスク起動セクタへの ウイルス感染防止108
ハードディスクのメンテナンス 63
ハードディスクパスワード 105、154
パッテリ34
<b>パッテリアンロック</b> 15、17
パッテリイジェクトロック 15、18
<b>パッテリ残量の確認</b> 35
<b>バッテリ充電ランプ</b> 19
パッテリパック 15、18、34、40
<b>バッテリパックの交換</b> 40
<b>バッテリパックのリサイクル</b> 34
バッテリリフレッシュ38
パッド 55
非常時ディスク取り出し穴 68、73
表示色
表示ランプ 14、16、19
プラグ&プレイ 117
プロジェクタ
プロジェクタ接続ツール
フロッピーディスクドライブ
ホットキー機能48
<b>ま</b>
マイク入力 14、16
<b>マイクの設定</b> 88
マウス 127
マネジメント機能 103、112
無線LAN 99
無線LAN ON/OFFスイッチ 14、18

無線LANランプ
Þ
ユーザパスワード 104、153
5
ライン/ヘッドフォン共用出力 14、16 リソースの競合
わ
割り込みレベル170

**ワンタッチスタートボタン** ......50





# 活用ガイドハードウェア編

PC98-**NX** シリーズ

# VersaPro VersaPro J

タイプ**VE** タイプ**VF** 

初版 2008年10月 NEC

853-810602-327-A